

Sicherheitssensor Serie 171... Originalbetriebsanleitung

DE

DE	Sicherheitssensor Serie 171.....	1
EN	Safety sensor series 171.....	3
FR	Détecteur de sécurité série 171...	6
IT	Sensore di sicurezza serie 171.....	8
ES	Sensor de seguridad serie 171.....	11

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Betriebsanleitung	1
2	Bestimmungsgemäßer Einsatz	1
3	Zulassung	1
4	Sicherheitshinweise	1
5	Warnung vor Fehlanwendung	1
6	Haftungsausschluss	2
7	Funktion	2
8	Technische Daten	2
9	Montage	2
10	Justage	2
11	Elektrischer Anschluss	3
12	Inbetriebnahme	3
13	Wartung	3
14	Demontage	3
15	Entsorgung	3
16	Informationen zum Herstelldatum	3
	Konformitätserklärung	23

1 Zu dieser Betriebsanleitung

Nachfolgende Sicherheitssensoren sind **Grundtypen** und werden in dieser Betriebsanleitung beschrieben:

Kunststoff: 171271, 17126116, 17127118, 171562, 171571, 171271A0D, 171271A0E, 171271AA, 171271AM, 171271AY, 171271AY01, 171271AZ, 171571AA, 171V62, 171V62A0D, 171V62AY

Edelstahl: 171271V, 171271V05, 171271VY01, 171271VY03, 171271VZ, 171271W, 171V62V, 171V62VY, 171V62VY01, 171V62W

Bei Grundtypen werden längere Kabel mit einer zusätzlichen Längenangabe in Meter gekennzeichnet (z. B. 171271-10).

Nachfolgende Sicherheitssensoren sind **kundenspezifische Typen** und es gelten die technischen Angaben der jeweiligen Datenblätter:

17127106, 17127110, 17127116, 17127117, 17156201, 171262AFA, 171262V, 171262V03, 171262V06, 171262W, 171271A0D01, 171271AA01, 171271AT01, 171271AWD01, 171271V06, 171271VY02, 171V6201, 171V6202, 171V6203, 171V62A0D01, 171V62A0D02, 171V62A0F01, 171V62V01, 171V62V02

Fordern Sie bei diesen und weiteren kundenspezifischen Typen zusätzlich die Datenblätter bei Fa. elobau an.

Stellen Sie diese Betriebsanleitung der Person zur Verfügung, die das Produkt installiert, wartet oder repariert. Bei Weitergabe oder Verkauf des Produkts muss diese Betriebsanleitung dem Produkt beigelegt werden, da sie ein Teil des Produkts ist. Bewahren Sie die Betriebsanleitung daher für die gesamte Lebensdauer des Produkts sicher und griffbereit in einem leserlichen Zustand auf.

Bedeutung der verwendeten Symbolik:



► Warnung

Bei Nichtbeachtung können Störungen oder Fehlfunktionen auftreten.
Bei Nichtbeachtung kann ein Personenschaden und/oder eine Beschädigung der Maschine die Folge sein.



► Information

Kennzeichnet erhältliches Zubehör und nützliche Zusatz-Informationen.

2 Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Sicherheitssensoren sowie die Betätiger dienen in Verbindung mit elobau Sicherheitsauswerteeinheiten oder vergleichbaren Sicherheitssteuerungen ausschließlich zum Überwachen von beweglichen, trennenden Schutzeinrichtungen (siehe Technische Daten Seite 14).

Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche der Sicherheitssensor eingebunden wird, muss nach DIN EN ISO 13849-2 validiert werden.

3 Zulassung

Folgende Typen sind zugelassen nach ANSI/UL 508 und CSA C22.2#14:



3079760	Kunststoff: 17126116, 171262AFA,
CONFORMS TO	171271, 17127118, 171271A0D,
ANSI/UL 508	171271A0D01, 171271A0E,
CERTIFIED TO	171271AA, 171271AM, 171271AY,
CAN/CSA	171271AZ, 171V62, 171V6201,
C22.2#14	171V62A0D, 171V62A0D01
	Edelstahl: 171262V, 171271V,
	171271VZ



No. Z10 020166 0060

4 Sicherheitshinweise



- Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitssensoren nur von speziell ausgebildetem, autorisiertem Fachpersonal montiert und in Betrieb genommen werden.
- Installieren und nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Den Sicherheitssensor ausschließlich durch den korrekt an der Schutzeinrichtung montierten Betätiger betätigen. Eine Betätigung durch einen nicht an der Schutzeinrichtung montierten Ersatzschaltmagnet ist verboten.
- Betreiben Sie die Sicherheitssensoren nur in unversehrten Zustand.
- Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitssensoren ausschließlich zum Schutz vor Gefährdungen eingesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle geltenden Sicherheitsbestimmungen der entsprechenden Maschine eingehalten werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle geltenden Gesetze und Richtlinien eingehalten werden.
- Bei der Reihenschaltung von Sicherheitssensoren besteht das Risiko einer Fehlermaskierung (fault masking, gemäß EN ISO 14119). Das kann zu einer Reduktion des erreichbaren Sicherheitslevels (PL/SIL) führen.
- Restrisiken sind bei Beachtung aller Hinweise in dieser Betriebsanleitung nicht bekannt.

5 Warnung vor Fehlanwendung



- Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßem Einsatz oder Manipulation können durch den Einsatz der Sicherheitssensoren Gefahren für Personen oder Schäden an Maschinen- oder Anlagenteilen nicht ausgeschlossen werden. Beachten Sie auch die diesbezüglichen Hinweise der EN ISO 14119.
- Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung von Sicherheitssteuerungen die nicht von elobau geliefert werden, von diesen Geräten keine Strom- oder Spannungsspitzen verursacht werden, die höher sind als die angegebenen elektrischen Daten des Sicherheitssensors. Strom- oder Spannungsspitzen werden beispielsweise durch kapazitive oder induktive Lasten erzeugt.
- Der Sicherheitssensor ist nicht kurzschlußfest.
- Eine Überschreitung der elektrischen Daten des Sicherheitssensors (z. B. bei fehlerhafter Verdrahtung oder bei Kurzschlüssen) kann diesen irreparabel beschädigen.



- Die Betätigung des Sicherheitssensors ist nur in den freigegebenen Ansteuerungsmöglichkeiten zulässig (siehe Technische Daten Seite 14).
- Eine Betätigung außerhalb der freigegebenen Ansteuerungsmöglichkeiten reduziert die Lebensdauer des Sicherheitssensors.

6 Haftungsausschluss

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die aus der Verwendung von nicht durch den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehörteilen resultieren, ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmächtige Reparaturen, Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

7 Funktion

Codierter magnetisch wirkender Sicherheitssensor, der durch einen codierten Betätiger berührungslos betätigt wird.

Bauart 4: geringe Kodierstufe gemäß EN ISO 14119.



► Warnung

- Um Manipulationen durch Ersatzbetätiger zu verhindern, sollten baugleiche Betätiger nicht in Reichweite der Maschine aufbewahrt werden.

Eine elobau Sicherheitsauswerteeinheit, oder vergleichbare Sicherheitsauswerteeinheit / Sicherheitssteuerung, wertet den Schaltzustand des Sicherheitssensors aus. Die Sicherheitssensoren sind für folgende elobau Sicherheitsauswerteeinheiten geeignet:

Sicherheitssensor ⁽⁶⁾		Sicherheitsauswerteeinheit						
		4621273E	470EFR2D..	470EFR3E..	471EFR2D..	471EFR3E..	485EP..	
Schliesser / Schliesser (nur Arbeitskontakte)		171V62VY, 171V62VY01, 171V62A0D, 171V62AY, 171V62, 171V62W, 171V62V, 171562	-	(1) (3)	(2) (4)	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
Schliesser / Öffner (nur Arbeitskontakte)		171271AY, 171271A0D, 171271, 171271V, 171271W, 171271VY01, 171271VY03, 17127118, 171271V05,	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
Schliesser / Öffner + LED (nur Arbeitskontakte)		171271A0E, 171271AM, 171271AZ, 171271AA, 171271VZ, 171571AA	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4) (5)
Schliesser / Schliesser (3-polig)		171262V, 171262W, 171262AFA	auf Anfrage					

(1) bis Kat.3/PLd (DIN EN ISO 13849-1)

(2) bis Kat.4/PLe (DIN EN ISO 13849-1)

(3) bis SIL2 (IEC / EN 61508)

(4) bis SIL3 (IEC / EN 61508)

(5) Testpulse deaktivieren, Querschlusserkennung durch Plausibilität (Kreuzvergleich) von Schliesser/Öffner an den Eingängen. Aktivierung Gleichzeitigkeit empfohlen.

Für abweichende Sensor-Varianten die hier nicht aufgeführt sind, ist das erreichbare Sicherheitslevel identisch zu den Oben aufgeführten, entsprechend der jeweiligen Kontaktvariante des Sensors (nur Arbeitskontakte).

8 Technische Daten

Siehe Technische Daten Seite 14.

9 Montage



► Warnung

Eine Veränderung der IP-Schutzart kann zu einem Fehlverhalten des Sicherheitssensors führen. IP-Schutz gewährleisten durch:

- Kabel der Steckverbindung mit Zugentlastung montieren.
- Anzugsdrehmoment laut Kabelhersteller beachten.
- Nach Endmontage Verschraubung und Zugentlastung prüfen.

- Sicherheitssensor und Betätiger:

- nicht als Anschlag verwenden,
- nicht in starken Magnetfeldern anbringen,
- keinen starken Stößen oder Vibrationen aussetzen (siehe Technische Daten Seite 16),
- von Eisenspänen fernhalten.

- Die Montage des Sicherheitssensors und des zugehörigen Betätigers ist nur im spannungslosen Zustand zulässig.

- Stellen Sie sicher, dass die Markierungen von Sicherheitssensor und Betätiger sich deckungsgleich gegenüberstehen.

- Die Montagelage ist beliebig. Sicherheitssensor und Betätiger müssen jedoch parallel gegenüberliegend montiert werden.

- Beachten Sie die angegebenen Einbautoleranzen und die freigegebenen Ansteuerungsmöglichkeiten.

- Der Sicherheitssensor ist ein nicht bündig einbaubarer Näherungsschalter (gemäß EN 60947-5-2). Sicherheitssensor und Betätiger sollten nicht auf ferromagnetischem Material angebracht werden. Es sind Änderungen der Schaltabstände zu erwarten. Falls es dennoch erforderlich sein sollte, ist ein nicht magnetisches Zwischenstück von mindestens 8 mm Stärke einzusetzen. Zusätzlich wird eine Freizone von 25 mm um den Sicherheitssensor und Betätiger benötigt.

- Der Montageabstand zwischen zwei Systemen aus Sicherheitssensor und Betätiger muss mindestens 50 mm betragen.

- Befestigen Sie Sicherheitssensor und Betätiger nicht lösbar an der Schutzeinrichtung.

- Verwenden Sie zur Montage des Betätiger nur Schrauben aus nicht ferromagnetischem Material (z. B. Senkkopfschrauben gemäß DIN 963 aus Messing).

- Der Sicherheitssensor darf nur auf ebenen Flächen montiert werden, da es sonst zu Verspannungen kommen kann, die ggf. den Sicherheitssensor zerstören oder die Schaltabstände verändern.

- Die Anschlussleitung des Sicherheitssensors muss geschützt vor mechanischer Beschädigung verlegt werden.

- Beachten Sie bei der Montage des Sicherheitssensors die Anforderungen der EN ISO 14119 bezüglich des Anreizes zum Umgehen der Verriegelungseinrichtung. In Abhängigkeit der Bauart und Codierungsstufe können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein.

- Berücksichtigen Sie bei der Montage zudem die Anforderungen gemäß EN 60204-1, insbesondere hinsichtlich der geeigneten Verlegung. Wir empfehlen die Sicherheitssensorzuleitung verdeckt zu verlegen.

10 Justage

- Prüfen Sie die korrekte Funktion immer mit einer der zugelassenen Sicherheitsauswerteeinheiten.

- Die angegebenen Schaltabstände gelten nur bei Montage auf nicht ferromagnetischem Material sowie ohne Montage- oder Temperaturtoleranz, wenn Sicherheitssensor und Betätiger parallel gegenüber montiert sind. Andere Anordnungen können zu abweichenden Schaltabständen führen (siehe Technische Daten Seite 14).

11 Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist nur im spannungslosen Zustand zulässig.
- Schließen Sie den Sicherheitssensor entsprechend der angegebenen Aderfarben oder Steckerbelegung an (siehe Technische Daten Seite 14).



Für Sicherheitssensoren mit Anschlussstecker, sind passende Kabelsätze und konfektionierbare Steckverbinder direkt bei elobau erhältlich.



Der Kontrollkontakt ist kein Sicherheitskontakt. Er darf nicht in einen Sicherheitskreis eingebunden werden.

- Kontrollkontakt nicht für sicherheitsrelevante Melde- und Kontrollfunktionen verwenden.
- Bei der Reihenschaltung von Sicherheitssensoren besteht das Risiko einer Fehlermaskierung („fault masking“, gemäß EN ISO 14119). Das kann zu einer Reduktion des erreichbaren Sicherheitslevels (PL/SIL) führen. Verwenden Sie zur Reihenschaltung von Sicherheitssensoren die Schnittstellen zur Eingangserweiterung von elobau (z. B. 363096K30).



Werden mehrere Sicherheitssensoren mit LED eingesetzt, kann die Leuchtkraft der LEDs mit zunehmender Anzahl geöffneter Schutztüren abnehmen.

12 Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme müssen Sie vorab folgende Punkte sicherstellen:

- Sicherheitssensor und Betätiger lagerichtig und fest montiert,
 - Unversehrtheit der Zuleitung,
 - keine Eisenspäne an Sicherheitssensor und Betätiger vorhanden.
- Anschließend muss der Sicherheitssensor hinsichtlich seiner korrekten Sicherheitsfunktion in Verbindung mit der angeschlossenen Auswerteeinheit validiert werden.

13 Wartung

Wird der Sicherheitssensor richtig montiert und bestimmungsgemäß eingesetzt, sind keine Wartungsmaßnahmen erforderlich.

Eine manuelle Funktionsprüfung zur Erkennung einer möglichen Fehleranhäufung muss gemäß ISO 14119 in den nachstehend angegebenen Zeitabständen durchgeführt werden:

- mindestens monatlich für PLe mit Kategorie 3 oder Kategorie 4 (nach ISO 13849-1) oder SIL3 mit HFT (Hardwarefehler toleranz) = 1,
- mindestens alle 12 Monate für PLd mit Kategorie 3 (nach ISO 13849-1) oder SIL2 mit HFT (Hardwarefehler toleranz) = 1.

Stellen Sie sicher, dass die Maschinensteuerung nach den geforderten Zeitabständen diese Prüfungen z. B. über ein Display oder eine Signallampe anfordert. Die Maschinensteuerung sollte die Prüfungen überwachen und die Maschine stoppen, wenn eine Prüfung ausgelassen oder nicht bestanden wurde.



- Beschädigte oder defekte Geräte unbedingt gegen Original-Ersatzteile austauschen!

14 Demontage

Sicherheitssensor nur im spannungslosen Zustand demontieren.

15 Entsorgung

Verpackung und verbrauchte Teile gemäß den Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät installiert wird, entsorgen.

16 Informationen zum Herstelldatum



Das Herstelldatum ist auf dem Sicherheitssensorgehäuse im Format „Kalenderwoche/Jahr“ ersichtlich:

z. B. „49/23“ = Kalenderwoche 49 / Jahr 2023

z. B. „2024-W11“ = Kalenderwoche 11 / Jahr 2024

Safety sensor series 171...

Translation of original operating manual

EN

Table of contents

1	About this operating manual	3
2	Intended use	3
3	Approval	4
4	Safety instructions	4
5	Warning against misuse	4
6	Liability exclusion	4
7	Function	4
8	Technical data	4
9	Installation	5
10	Adjustment	5
11	Electrical connection	5
12	Commissioning	5
13	Maintenance	5
14	Dismantling	5
15	Disposal	5
16	Information on the manufacturing date	5
	Declaration of conformity	23

1 About this operating manual

The following safety sensors are basic types and are described in this operating manual:

1 Plastic: 171271, 17126116, 17127118, 171562, 171571, 171271A0D, 171271A0E, 171271AA, 171271AM, 171271AY, 171271AY01, 171271AZ, 171571AA, 171V62, 171V62A0D, 171V62AY

Stainless steel: 171271V, 171271V05, 171271VY01, 171271VY03, 171271VZ, 171271W, 171V62V, 171V62VY, 171V62VY01, 171V62W

For basic types, longer cables are labelled with an additional length specification in metres (e.g. 153270-10).

The following safety sensors are customer-specific types and the technical specifications of the respective data sheet apply:

17127106, 17127110, 17127116, 17127117, 17156201, 171262AFA, 171262V, 171262V03, 171262V06, 171262W, 171271A0D01, 171271AA01, 171271AT01, 171271AWD01, 171271V06, 171271VY02, 171V6201, 171V6202, 171V6203, 171V62A0D01, 171V62A0D02, 171V62A0F01, 171V62V01, 171V62V02

For these and other customised types, please also request the data sheets from elobau.

This operating manual is available to the person who installs, maintains or repairs the product. When passing on or selling the product, this operating manual must be enclosed with the product because it is part of the product.

Therefore, keep this operating manual safe for the entire service life of the product and readily accessible in a legible condition.

Meaning of the symbols used:



Warning

Failure to observe can result in faults or malfunctions. Failure to observe this warning can result in personal injury and/or damage to the machine.



Information

Indicates available accessories and useful additional information.

2 Intended use

In combination with the elobau safety evaluation units or similar safety controllers, the safety sensors and actuators are exclusively used to monitor moving, isolating safety devices (see technical data page 14).

The overall control concept into which the safety sensor is incorporated must be validated according to DIN EN ISO 13849-2 standards.

3 Approval

The following types are approved according to ANSI/UL 508 and CSA C22.2#14:



3079760 Plastic: 17126116, 171262AFA, 171271, 17127118, 171271A0D, 171271A0D01, 171271A0E, 171271AA, 171271AM, 171271AY, 171271AZ, 171V62, 171V6201, 171V62A0D, 171V62A0D01
 Stainless steel: 171262V, 171271V, 171271VZ

No. Z10 020166 0060



4 Safety instructions



- Ensure that the safety sensors are only mounted and put into operation by specially-trained and authorised personnel.
- Only install and put the device into operation once you have read and understood the operating manual and are familiar with the applicable regulations on occupational safety and accident prevention.
- Only activate the safety sensor using an actuator correctly mounted on the safety device. Actuation by a spare switching magnet that is not mounted to the safety device is prohibited.
- Only operate the safety sensors if they are undamaged.
- Ensure that the safety sensors are exclusively used to protect against risks.
- Ensure that all of the valid safety regulations for the respective machine are complied with.
- Ensure that all of the valid laws and directives are complied with.
- If connecting safety sensors in series, there is the risk of fault masking (fault masking, as per EN ISO 14119). This can lead to a reduction in the achievable safety level (PL/SIL).
- There are no known residual risks, if all of the information contained in this operating manual is complied with.

5 Warning against misuse



- In case of incorrect or unintended use or manipulation, the use of the safety sensors does not exclude risks to persons or damage to machine or system components. Please also observe the relevant information stipulated in EN ISO 14119.
- Please ensure that when using safety control units that have not been supplied by elobau, no current or voltage peaks which are higher than the specified electrical data of the safety sensor are generated by these devices. Current or voltage peaks are produced, for example, by capacitive or inductive loads.
- The safety sensor is not short-circuit proof.
- Exceeding of the electrical data of the safety sensor (e.g. in the event of incorrect wiring or short-circuits) may cause irreparable damage to the sensor.
- The safety sensor may only be activated in the approved actuator operating directions (see Technical data page 14).
- Activation outside of the approved actuator operating directions reduces the service life of the safety sensor.

6 Liability exclusion

No liability shall be accepted for any damage or operational faults caused by a failure to observe this operating manual. All further liability of the manufacturer is excluded in the case of damage caused by the use of replacement and accessory parts that have not been authorized by the manufacturer.

No unauthorised repairs, conversions or modifications are permitted for reasons of safety and the manufacturer shall not be liable for any resulting damage.

7 Function

A coded magnetic safety sensor with a non-contact activation through a coded actuator.

Type 4; low coding level according to EN ISO 14119.



Warning

- To prevent tampering by replacement actuators, identical actuators should not be kept within reach of the machine.

An elobau safety control unit or similar safety processing unit / safety controller analyses the switching state of the safety sensor. The safety sensors are suitable for the following elobau safety evaluation units:

Safety sensor ⁽⁶⁾		Safety evaluation unit						
		4621273E	470EFR2D..	470EFR3E..	471EFR2D..	471EFR3E..	485EP..	
NO contact / NO contact (only working contacts)		171V62VY, 171V62VY01, 171V62A0D, 171V62AY, 171V62, 171V62W, 171V62V, 171562	-	(1) (3)	(2) (4)	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
NO contact / NC contact (only working contacts)		171271AY, 171271A0D, 171271, 171271V, 171271W, 171271VY01, 171271VY03, 17127118, 171271V05, 171271AY01, 171271VY02, 171571	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
NO contact / NC contact + LED (only working contacts)		171271A0E, 171271AM, 171271AZ, 171271AA, 171271VZ, 171571AA	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4) (5)
NO contact / NO contact (3-pin)		171262V, 171262W, 171262AFA	On request					

- (1) Up to cat.3/PLd (EN ISO 13849-1)
 - (2) Up to cat.4/PLe (EN ISO 13849-1)
 - (3) Up to SIL2 (IEC/EN 61508)
 - (4) Up to SIL3 (IEC/EN 61508)
 - (5) Deactivate test pulses, cross-circuit detection by plausibility (cross comparison) of NC/NO contacts at the inputs. Activation simultaneity recommended.
- For sensor variants not listed here, the achievable safety level is identical to that listed above, according to the respective contact variant of the sensor (working contacts only).

8 Technical data

See technical data page 14.

9 Installation



Warning

Changing the IP protection class can result in the safety sensor malfunctioning. IP protection class guaranteed by:

- Fit connection cable with strain relief.
- Observe the tightening torque as per cable manufacturer.
- Check the screw connection and strain relief after final assembly..

- Safety sensor and actuator
 - do not use as a limit stop,
 - do not install in strong magnetic fields,
 - do not expose to any strong shocks or vibrations, (see Technical data page 16)
 - keep away from iron filings.
- The safety sensor and the accompanying actuators may only be mounted in a voltage-free state.
- Ensure that the safety sensor and actuator labels are congruently opposed to one another.
- The installation position is arbitrary. The safety sensor and actuator must however be mounted in parallel, facing each other.
- Please note the specified installation tolerances and the approved actuator operating directions.
- The safety sensor is a non-flush mountable proximity sensor (as per EN 60947-5-2). The safety sensor and actuator should not be mounted on ferromagnetic material. Changes to the switching distances are to be expected. However, if it should be necessary, a non-magnetic spacer with a thickness of at least 8 mm must be used. In addition, a free zone of 25 mm around the safety sensor and actuator is required.
- The mounting distance between two safety sensor and actuator systems must be at least 50 mm.
- Tightly fasten the safety sensor and actuator to the safety device.
- Use only screws made of non-ferromagnetic material the installation of the actuator (for example, brass countersunk screws in accordance with DIN 963).
- The safety sensor may only be mounted on an even surface as failure to do so may lead to tension which could damage the safety sensor or alter the switching distances.
- The connection cable of the safety sensor must be protected against mechanical damage.
- While assembling the safety sensor, observe the requirements according to EN ISO 14119 regarding the incentive to bypass the locking device. Additional measures may be required depending on the type and encoding level.
- Consider the requirements of EN 60204-1 when mounting, in particular with regard to appropriate laying. We recommended concealing the safety sensor lead. The safety sensor may only be mounted on an even surface as failure to do so may lead to tension which could damage the safety sensor or alter the switching distances.

10 Adjustment

- Always test the correct functionality with one of the approved safety control units.
- The specified switching distances only apply for mounting on non-ferromagnetic material and without consideration of mounting or temperature tolerances if the safety sensor and actuator are mounted in parallel and facing each other. Other layouts can lead to deviating switching distances (see technical data page 14).

11 Electrical connection

- Electrical connection is only permitted in a voltage-free state.
- Connect the safety sensor according to the specified wire colours or pin assignment (see Technical data page 14).



For safety sensors with connection plugs, suitable cable sets and connectors for assembly are directly available from elobau.



The control contact is not a safety contact. It must not be incorporated into a safety circuit.

- Do not use the control contact for safety-relevant signal and control functions.
- If connecting safety sensors in series, there is the risk of fault masking (fault masking, as per EN ISO 14119). This can lead to a reduction in the achievable safety level (PL/SIL). For series connection of safety sensors, use the interfaces for input expansion from elobau (e.g. 363096K30).



If several safety sensors with LED are used, the brightness of the LEDs can decrease with an increasing number of opened safety doors.

12 Commissioning

When commissioning, the following points must be ensured in advance:

- the safety sensor and actuator are positioned correctly and mounted in a fixed position,
- the supply line is intact,
- there are no iron filings on the safety sensor and actuator.

The safety sensor and the connected control unit must then be validated for correct functionality.

13 Maintenance

If the safety sensor is mounted and used correctly, no maintenance measures are necessary.

A manual functional test to detect a possible accumulation of faults must be carried out in accordance with ISO 14119 at the intervals specified below:

- at least monthly for PLe with category 3 or category 4 (according to ISO 13849-1) or SIL3 with HFT (hardware fault tolerance) = 1,
- at least every 12 months for PLd with category 3 (in accordance with ISO 13849-1) or SIL2 with HFT (hardware fault tolerance) = 1.

Ensure that the machine control system requests these tests at the required intervals, e.g. via a display or a signal lamp. The machine control system should monitor the tests and stop the machine if a test has been omitted or failed.



Damaged or faulty devices must be exchanged with original replacement parts!

14 Dismantling

Only dismantle the safety sensor in a voltage-free state.

15 Disposal

Dispose of packaging and used parts according to the regulations of the country in which the device is installed.

16 Information on the manufacturing date



The manufacturing date can be seen on the sensor casing in the form of "calendar week/year":

e.g. "49/23" = calendar week 49 / year 2023

e.g. "2024-W11" = calendar week 11 / year 2024

Détecteur de sécurité série 171...
Traduction des instructions de service originales

Table des matières

1	À propos de ces instructions de service.....	6
2	Utilisation conforme.....	6
3	Homologation.....	6
4	Consignes de sécurité.....	6
5	Avertissement lié à une mauvaise utilisation.....	6
6	Exclusion de responsabilité.....	7
7	Fonction.....	7
8	Caractéristiques techniques.....	7
9	Montage.....	7
10	Ajustement.....	7
11	Raccordement électrique.....	8
12	Mise en service.....	8
13	Maintenance.....	8
14	Démontage.....	8
15	Élimination.....	8
16	Informations concernant la date de fabrication.....	8
	Déclaration de conformité.....	23

1 À propos de ces instructions de service

Les détecteurs de sécurité suivants sont des modèles de bases décrits dans ces instructions de service :

Plastique: 171271, 17126116, 17127118, 171562, 171571, 171271A0D, 171271A0E, 171271AA, 171271AM, 171271AY, 171271AY01, 171271AZ, 171571AA, 171V62, 171V62A0D, 171V62AY

Acier inoxydable: 171271V, 171271V05, 171271VY01, 171271VY03, 171271VZ, 171271W, 171V62V, 171V62VY, 171V62VY01, 171V62W

Pour les types de base, les câbles plus longs sont identifiés par une indication supplémentaire de la longueur en mètres (p. ex. 153270-10).

Les détecteurs de sécurité suivants sont des modèles spécifiques à certains clients et leurs caractéristiques techniques sont indiquées dans les fiches techniques correspondantes :

17127106, 17127110, 17127116, 17127117, 17156201, 171262AFA, 171262V, 171262V03, 171262V06, 171262W, 171271A0D01, 171271AA01, 171271AT01, 171271AWD01, 171271V06, 171271VY02, 171V6201, 171V6202, 171V6203, 171V62A0D01, 171V62A0D02, 171V62A0F01, 171V62V01, 171V62V02

Pour ces types et d'autres types spécifiques aux clients, demandez en plus les fiches techniques à elobau.

Mettez ces instructions de service à disposition des personnes qui installent, entretiennent et réparent le produit. En cas de transfert ou de vente du produit, ces instructions de services doivent être jointes au produit, car elles en font partie intégrante. Conservez-les par conséquent en lieu sûr, à portée de main et dans un état lisible pendant toute la durée de vie du produit.

Signification des symboles utilisés :


⚠ Avertissement

Risque de défauts ou de dysfonctionnements en cas de non-respect des instructions.
Risque de blessure et/ou d'endommagement de la machine en cas de non-respect des instructions..


ℹ Information

Indique des accessoires disponibles et des informations supplémentaires utiles.

2 Utilisation conforme

Associés aux relais de sécurité elobau ou à des commandes de sécurité similaires, les détecteurs de sécurité et les actionneurs correspondants servent uniquement à surveiller des protecteurs mobiles (voir les caractéristiques techniques page 14).

La conception générale de la commande à laquelle est intégré le détecteur de sécurité doit être validée conformément à la norme EN ISO 13849-2.

3 Homologation

Les modèles suivants ont été homologués conformément aux normes ANSI/UL 508 et CSA C22.2#14 :



3079760
CONFORMS TO
ANSI/UL 508
CERTIFIED TO
CAN/CSA
C22.2#14

Plastique: 17126116, 171262AFA, 171271, 17127118, 171271A0D, 171271A0D01, 171271A0E, 171271AA, 171271AM, 171271AY, 171271AZ, 171V62, 171V6201, 171V62A0D, 171V62A0D01
Acier inoxydable: 171262V, 171271V, 171271VZ

No. Z10 020166 0060


4 Consignes de sécurité


- Veillez à ce que les détecteurs de sécurité soient uniquement montés et mis en service par le personnel technique formé et habilité à cet effet.
- N'installez et ne mettez l'appareil en service que si vous avez lu et compris les instructions de service et que vous connaissez les prescriptions relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents en vigueur.
- N'actionnez le détecteur de sécurité qu'avec l'actionneur correctement monté sur le dispositif de protection. Tout actionnement depuis un aimant de commutation de rechange qui n'est pas monté sur un dispositif de protection est interdit.
- N'utilisez les détecteurs de sécurité que s'ils sont en parfait état.
- Veillez à ce que les détecteurs de sécurité soient uniquement utilisés pour la protection contre les dangers.
- Assurez-vous que toutes les dispositions de sécurité en vigueur visant la machine correspondante sont respectées.
- Assurez-vous que toutes les lois et directives européennes en vigueur sont respectées.
- En cas de montage en série des détecteurs de sécurité, il existe un risque de masquage des défauts (« fault masking », conformément à la norme EN ISO 14119). Cela peut entraîner une réduction du niveau de sécurité (PL/SIL) pouvant être atteint.
- Aucun risque résiduel n'est connu lorsque toutes les consignes des présentes instructions de service sont respectées.

5 Avertissement lié à une mauvaise utilisation


- En cas d'utilisation ou de manipulation incorrecte ou non conforme, l'utilisation des détecteurs de sécurité ne permet pas d'exclure les risques pour les personnes ou les dommages sur les pièces de la machine et/ou de l'installation. Veuillez également respecter les consignes de la norme EN ISO 14119 s'y rapportant.
- En cas d'utilisation de commandes de sécurité non fournies par elobau, assurez-vous que ces appareils ne provoquent pas de pics de courant ou de tension supérieurs aux caractéristiques électriques du détecteur de sécurité. Les pics de courant ou de tension sont par exemple générés par des charges capacitatives ou inductives.
- Le détecteur de sécurité n'est pas protégé contre les courts-circuits.
- Un dépassement des caractéristiques électriques du détecteur de sécurité (par exemple en cas de câblage incorrect ou de court-circuit) peut l'endommager de manière irréversible.
- L'actionnement du détecteur de sécurité n'est autorisé qu'avec les possibilités d'actionnement autorisées (voir Caractéristiques techniques page 14).
- Tout actionnement autre que les possibilités d'actionnement autorisées réduit la durée de vie du détecteur de sécurité.

6 Exclusion de responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages et de dysfonctionnements résultant d'un non-respect de ces instructions de sécurité. La garantie ne s'applique pas non plus aux dommages résultant de l'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non autorisés par le fabricant.

Les réparations, modifications et transformations arbitraires sont interdites pour des raisons de sécurité et la responsabilité du fabricant ne saurait être mise en cause en cas de dommages en résultant.

7 Fonction

Détecteur de sécurité magnétique codé actionné à distance par un actionneur codé.

Type 4 : faible niveau de codage selon la norme EN ISO 14119.



► Avertissement

- Afin d'éviter toute manipulation par des actionneurs de remplacement, les actionneurs de même type ne doivent pas être conservés à portée de main de la machine.

Un relais de sécurité elobau ou un relais/une commande de sécurité similaire évalue l'état de commutation du détecteur de sécurité. Les détecteurs de sécurité sont adaptés aux relais de sécurité elobau suivants :

Détecteur de sécurité ⁽⁶⁾		Unité de contrôle de sécurité						
		4621273E	470EFR2D..	470EFR3E..	471EFR2D..	471EFR3E..	485EP..	
contact de fermeture/ contact de fermeture (Contacts NO uniquement)		171V62VY, 171V62VY01, 171V62A0D, 171V62AY, 171V62, 171V62W, 171V62V, 171562	-	(1) (3)	(2) (4)	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
contact de fermeture/ contact d'ouverture (Contacts NO uniquement)		171271AY, 171271A0D, 171271, 171271V, 171271W, 171271VY01, 171271VY03, 17127118, 171271V05,	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
contact de fermeture/ contact d'ouverture + LED (Contacts NO)		171271A0E, 171271AM, 171271AZ, 171271AA, 171271VZ, 171571AA	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4) (5)
contact de fermeture/ contact de fermeture (3 pôles)		171262V, 171262W, 171262AFA	sur demande					

(1) jusqu'à cat.3/PLd (NF EN ISO 13849-1)

(2) jusqu'à cat.4/PLe (NF EN ISO 13849-1)

(3) jusqu'à SIL2 (IEC / EN 61508)

(4) jusqu'à SIL3 (IEC / EN 61508)

(5) Désactiver les impulsions de test, détection de courts-circuits transversaux par plausibilité (comparaison croisée) du contact à fermeture/à ouverture sur les entrées. Activation de la simultanéité recommandée.

Pour les variantes de détecteurs non mentionnées ici, le niveau de sécurité atteignable est le même que celui des variantes mentionnées, selon le type de contact du détecteur utilisé (seulement contacts de travail).

8 Caractéristiques techniques

Voir Caractéristiques techniques page 14.

9 Montage



► Avertissement

Toute modification de l'indice de protection IP peut provoquer un dysfonctionnement du détecteur de sécurité. Pour garantir la protection IP :

- Monter le câble du connecteur de raccordement avec une décharge de traction.
- Tenir compte du couple de serrage indiqué par le fabricant du câble.
- Après le montage final, contrôler le raccord vissé et la décharge de traction.

- Détecteur de sécurité et actionneur :

- ne pas les utiliser comme butée,
- ne pas les installer dans de forts champs magnétiques,
- ne pas les exposer à des vibrations ou chocs importants (see Technical data page 16),
- les tenir éloignés des copeaux de fer.

- Le montage du détecteur de sécurité et de l'actionneur correspondant n'est autorisé qu'à l'état hors tension.

- Assurez-vous que les marquages du détecteur de sécurité et de l'actionneur soient alignés les uns en face des autres.

- La position de montage est libre. Le détecteur de sécurité et l'actionneur doivent néanmoins être montés face à face en parallèle.

- Tenez compte des écarts de position indiqués et des possibilités d'actionnement autorisées.

- Le détecteur de sécurité est un commutateur de proximité qui ne peut pas être encastré (selon EN 60947-5-2). Le détecteur de sécurité et l'actionneur ne doivent pas être montés sur un matériau ferromagnétique. Des modifications des distances de commutation sont à prévoir. Si cela s'avérait néanmoins nécessaire, utilisez une pièce intermédiaire non magnétique d'au moins 8 mm d'épaisseur. Il faut en outre établir une zone libre de 25 mm autour du détecteur de sécurité et de l'actionneur..

- La distance de montage entre deux systèmes comprenant un détecteur de sécurité et un actionneur doit être d'au moins 50 mm.

- La fixation du détecteur de sécurité et de l'actionneur au dispositif de protection doit être permanente.

- Pour le montage de l'actionneur, utilisez uniquement des vis en matériau non ferromagnétique (vis à tête fraisée en laiton DIN 963 p. ex).



Pour éviter tout démontage facile des vis de fixation, elobau propose des fixations à six pans creux en nylon :

N° de commande 351040 pour les vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762/M4 (anciennement DIN 912)

- Le détecteur de sécurité doit uniquement être monté sur des surfaces planes, sans quoi il pourrait être exposé à des tensions qui pourraient le détruire ou modifier les distances de commutation.

- Le câble de raccordement du détecteur de sécurité doit être protégé des dommages mécaniques.

- Lors du montage du détecteur de sécurité, tenez compte des exigences de la norme EN ISO 14119 concernant l'incitation à contourner le dispositif de verrouillage. Selon la construction et le niveau de codage, des mesures supplémentaires devront éventuellement être prises.

- Lors du montage, tenez également compte des exigences de la norme EN 60204-1, en particulier concernant la pose correcte. Nous recommandons de recouvrir le câble d'alimentation du détecteur de sécurité.

10 Ajustement

- Vérifiez toujours le bon fonctionnement de l'appareil avec l'un des relais de sécurité autorisés.

- Les distances de commutation indiquées s'appliquent uniquement au montage sur matériau non ferromagnétique et sans tolérance de montage ou de

température, si le détecteur de sécurité et l'actionneur sont montés en parallèle l'un en face de l'autre. Des agencements différents peuvent donner d'autres distances de commutation (voir Caractéristiques techniques page 14).

11 Raccordement électrique

- Le raccordement électrique n'est autorisé qu'à l'état hors tension.
- Raccordez le détecteur de sécurité en fonction des couleurs de fils ou de l'affaiblissement des connecteurs indiquées (voir Caractéristiques techniques page 14).



Des jeux de câbles adaptés et connecteurs à assembler sont proposés par elobau pour les détecteurs de sécurité avec fiche de raccordement.



Le contact de contrôle n'est pas un contact de sécurité. Il ne doit pas être intégré à un circuit de sécurité.

- N'utilisez pas le contact de contrôle pour les fonctions d'avertissement et de contrôle de sécurité.
- En cas de montage en série des détecteurs de sécurité, il existe un risque de masquage des défauts (« fault masking », conformément à la norme EN ISO 14119). Cela peut entraîner une réduction du niveau de sécurité (PL/SIL) pouvant être atteint. Pour le montage en série de capteurs de sécurité, utilisez les interfaces pour l'extension d'entrée d'elobau (par ex. 363096K30).



En Si vous utilisez plusieurs détecteurs de sécurité avec LED, la puissance lumineuse des LED peut diminuer en fonction de l'augmentation du nombre de portes de protection ouvertes.

12 Mise en service

Avant la mise en service, veuillez vérifier les points suivants :

- Le détecteur de sécurité et l'actionneur sont montés au bon endroit et le montage est fixe,
 - Le câble d'alimentation est en parfait état,
- Aucun copeau de fer ne se trouve sur le détecteur de sécurité et l'actionneur. Il faut ensuite valider la fonction de sécurité du détecteur de sécurité avec le relais de sécurité raccordé.

13 Maintenance

Si le détecteur de sécurité est monté et utilisé correctement, aucune maintenance n'est requise.

Un test de fonctionnement manuel visant à détecter une éventuelle accumulation de défauts doit être effectué conformément à la norme ISO 14119, aux intervalles indiqués ci-dessous :

- au moins tous les mois pour PLe avec catégorie 3 ou catégorie 4 (selon ISO 13849-1) ou SIL3 avec HFT (tolérance aux pannes matérielles) = 1,
- au moins tous les 12 mois pour PLd avec catégorie 3 (selon ISO 13849-1) ou SIL2 avec HFT (tolérance aux pannes matérielles) = 1.

Veillez à ce que la commande de la machine demande ces contrôles après les intervalles requis, par exemple via un écran ou une lampe de signalisation. La commande de la machine doit surveiller les contrôles et arrêter la machine si un contrôle a été omis ou a échoué.



Les appareils endommagés ou défectueux doivent être remplacés par des pièces de rechange d'origine !

14 Démontage

Ne démontez le détecteur de sécurité que s'il est hors tension.

15 Élimination

Éliminez l'emballage et les pièces usagées conformément aux prescriptions nationales en vigueur du pays d'installation.

16 Informations concernant la date de fabrication



La date de fabrication est indiquée sur le boîtier du détecteur au format « semaine calendaire/année » :

p. ex. « 49/23 » = semaine calendaire 49 / année 2023

p. ex. « 2024-W11 » = semaine calendaire 11 / année 2024

Sensore di sicurezza serie 171...

Traduzione del manuale di istruzioni originale



Sommario

1	A proposito di questo manuale di istruzioni	8
2	Uso conforme	8
3	Omologazione	9
4	Avvisi di sicurezza	9
5	Avviso: uso errato	9
6	Esclusione di responsabilità	9
7	Funzione	9
8	Dati tecnici	10
9	Montaggio	10
10	Aggiustaggio	10
11	Collegamento elettrico	10
12	Messa in servizio	10
13	Manutenzione	10
14	Smontaggio	10
15	Smaltimento	10
16	Informazioni sulla data di fabbricazione	10
	Dichiarazione di conformità	23

1 A proposito di questo manuale di istruzioni

I sensori di sicurezza seguenti sono tipi di base. Essi sono descritti in questo manuale di istruzioni:

Plastica: 171271, 17126116, 17127118, 171562, 171571, 171271A0D, 171271A0E, 171271AA, 171271AM, 171271AY, 171271AY01, 171271AZ, 171571AA, 171V62, 171V62A0D, 171V62AY

Acciaio inox: 171271V, 171271V05, 171271VY01, 171271VY03, 171271VZ, 171271W, 171V62V, 171V62VY, 171V62VY01, 171V62W

Per i tipi base, i cavi più lunghi sono etichettati con una lunghezza aggiuntiva in metri (ad es. 153270-10).

I sensori di sicurezza seguenti sono tipi customizzati. Si applicano le specifiche tecniche delle rispettive schede dati:

17127106, 17127110, 17127116, 17127117, 17156201, 171262AFA, 171262V, 171262V03, 171262V06, 171262W, 171271A0D01, 171271AA01, 171271AT01, 171271AWD01, 171271V06, 171271VY02, 171V6201, 171V6202, 171V6203, 171V62A0D01, 171V62A0D02, 171V62A0F01, 171V62V01, 171V62V02

Per queste e altre tipologie customizzate, si prega di richiedere le schede tecniche a elobau.

Mettere questo manuale di istruzioni a disposizione della persona che installa, manutene o ripara il prodotto. Nel caso di cessione o vendita del prodotto, questo manuale di istruzioni deve essere incluso con il prodotto poiché ne costituisce una parte. Pertanto, conservare il manuale di istruzioni in condizioni leggibili, in un luogo sicuro e facilmente accessibile per l'intera durata della vita utile del prodotto.

Significato dei simboli utilizzati:



► Avviso

L'inosservanza può provocare guasti o malfunzionamenti. In caso di inosservanza, possono verificarsi danni alle persone e/o danni alla macchina.



► Informazione

Indica accessori reperibili e informazioni aggiuntive utili.

2 Uso conforme

I sensori di sicurezza e gli attuatori in combinazione con le unità di valutazione di sicurezza elobau o dispositivi di sicurezza simili sono destinati esclusivamente alla sorveglianza di barriere mobili di separazione (vedi Dati tecnici pagina 14).

Il concetto globale del comando, al quale il sensore di sicurezza è integrato deve essere validato secondo DIN EN ISO 13849-2.

3 Omologazione

I seguenti tipi sono autorizzati secondo ANSI/UL 508 e CSA C22.2#14:



3079760
CONFORMS TO
ANSI/UL 508
CERTIFIED TO
CAN/CSA
C22.2#14
Plastica: 17126116, 171262AFA,
171271, 17127118, 171271A0D,
171271A0D01, 171271A0E,
171271AA, 171271AM, 171271AY,
171271AZ, 171V62, 171V6201,
171V62A0D, 171V62A0D01
Acciaio inox: 171262V, 171271V,
171271VZ

No. Z10 020166 0060



4 Avvisi di sicurezza



- Accertarsi che i sensori di sicurezza siano montati e messi in servizio solo da personale qualificato specialmente formato e autorizzato.
- Installare e mettere il dispositivo in servizio solo dopo aver letto e compreso il manuale di istruzioni ed essersi familiarizzati con le disposizioni in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni.
- Azionare il sensore di sicurezza esclusivamente tramite l'attuatore correttamente montato sul dispositivo di protezione. Un'attivazione tramite un elettromagnete di commutazione di ricambio non montato sul dispositivo di protezione è vietata.
- Usare i sensori di sicurezza solo in perfetto stato.
- Accertarsi che i sensori di sicurezza siano utilizzati solo per la protezione da pericoli.
- Accertarsi che tutte le disposizioni di sicurezza in vigore per la macchina corrispondente siano rispettate.
- Accertarsi che tutte le leggi e direttive in vigore siano rispettate.
- In caso di collegamento in serie di sensori di sicurezza, vi è un rischio di mascheramento dei guasti ("fault masking", secondo EN ISO 14119). Ciò comporta una riduzione del livello di sicurezza ottenibile (PL/SIL).
- L'impiego del prodotto non comporta rischi residui conosciuti se si rispettano tutte le indicazioni di questo manuale d'uso.

5 Avviso: uso errato



- In caso di impiego o manipolazione scorretti o non conformi dei sensori di sicurezza, non è possibile escludere pericoli per le persone o danni ai componenti della macchina o dell'impianto. A tale riguardo, attenersi anche alle indicazioni della norma EN ISO 14119.
- In caso si impieghino dei dispositivi di sicurezza non forniti da elobau, accertarsi che essi non possano provocare picchi di tensione o corrente superiori ai dati elettrici indicati per il sensore di sicurezza. I picchi di corrente o tensione sono prodotti ad esempio da cariche capacitive o induttive.
- Il sensore di sicurezza non è resistente ai cortocircuiti.
- Un superamento dei dati elettrici del sensore di sicurezza (ad es. in caso di cablaggio errato o di cortocircuito) può provocarne il danneggiamento irreversibile.
- L'azionamento del sensore di sicurezza è ammesso solo entro le possibilità di comando autorizzate (vedi Dati tecnici pagina 14).
- Un azionamento al di fuori delle possibilità di comando consentite riduce la durata di vita del sensore di sicurezza.

6 Esclusione di responsabilità

Non si assume alcuna responsabilità per danni e malfunzionamenti riconducibili all'inosservanza di questo manuale di istruzioni. Si esclude qualsiasi responsabilità del fabbricante in caso di danni dovuti all'uso di pezzi di ricambio e accessori non autorizzati dal fabbricante.

Per ragioni di sicurezza, non sono ammesse riparazioni, conversioni e modifiche arbitrarie. Le stesse escludono, in caso di danni, la responsabilità del fabbricante.

7 Funzione

Sensore di sicurezza codificato ad azione magnetica, azionato senza contatto mediante un attuatore codificato.





Tipo 4; basso livello di codifica secondo EN ISO 14119.



► Avviso

- Per evitare manomissioni da parte di attuatori di ricambio, gli attuatori identici non devono essere tenuti a portata di mano della macchina.

Un'unità di valutazione di sicurezza elobau, o un'unità di valutazione di sicurezza/un dispositivo di sicurezza simile, valuta lo stato di commutazione del sensore di sicurezza. I sensori di sicurezza sono adatti alle unità di valutazione di sicurezza elobau seguenti:

Sensore di sicurezza ⁽⁶⁾		Unità di valutazione per la sicurezza						
		4621273E	470EFR2D..	470EFR3E..	471EFR2D..	471EFR3E..	485EP..	
Contatto NA / Contatto NA (solo contatti di lavoro)		171V62VY, 171V62VY01, 171V62A0D, 171V62AY, 171V62, 171V62W, 171V62V, 171562	-	(1) (3)	(2) (4)	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
Contatto NA / Contatto NC (solo contatti di lavoro)		171271AY, 171271A0D, 171271, 171271V, 171271W, 171271VY01, 171271VY03, 17127118, 171271V05, 171271AY01, 171271VY02, 171571	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
Contatto NA / Contatto NC + LED (solo contatti di lavoro)		171271A0E, 171271AM, 171271AZ, 171271AA, 171271VZ, 171571AA	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4) (5)
Contatto NA / Contatto NA (3 poli)		171262V, 171262W, 171262AFA	su richiesta					

(1) fino a cat.3/PLd (DIN EN ISO 13849-1)

(2) fino a cat.4/PLe (DIN EN ISO 13849-1)

(3) fino a SIL2 (IEC / EN 61508)

(4) fino a SIL3 (IEC / EN 61508)

(5) Disattivare l'impulso di prova, rilevamento di cortocircuito trasversale per plausibilità (confronto incrociato) dei contatti di chiusura / apertura sugli ingressi. Attivazione raccomandata della simultaneità.

Per altre varianti di sensore qui non enumerate, il livello di sicurezza ottenibile è identico a quello sopra indicato in base alla relativa variante di contatto del sensore (solo contatti di lavoro).

171... classic line

8 Dati tecnici

Vedi Dati tecnici pagina 14.

9 Montaggio

Avviso

Una modifica del tipo di protezione IP può causare un malfunzionamento del sensore di sicurezza. Per assicurare la protezione IP:

- Montare un cavo del connettore con scarico di tiro.
- Attenersi alla coppia di serraggio indicata dal produttore del cavo.
- Dopo il montaggio finale, controllare l'avvitatura e lo scarico di tiro.

- Sensore di sicurezza e attuatore:

- non utilizzare come battuta,
- non mettere all'interno di campi magnetici potenti,
- non esporre a forti urti o vibrazioni, (vedi Dati tecnici pagina 16)
- tenere lontano da trucioli di ferro.

- Il montaggio del sensore di sicurezza e del relativo attuatore è ammesso solo allo stato fuori tensione.

- Accertarsi che le marche del sensore di sicurezza e dell'attuatore siano allineate.

- La posizione di montaggio è a scelta. Tuttavia, il sensore di sicurezza e l'attuatore devono essere montati parallelamente uno di fronte all'altro.

- Attenersi alle tolleranze di montaggio indicate e alle possibilità di comando autorizzate.

- Il sensore di sicurezza è un rilevatore di prossimità a montaggio non incastrato (secondo EN 60947-5-2). Il sensore di sicurezza e l'attuatore non devono essere montati su materiale ferromagnetico. In caso contrario, sono probabili variazioni delle distanze di commutazione. Se necessario, occorrerà utilizzare un distanziatore non magnetico di almeno 8 mm di spessore. È inoltre necessario uno spazio libero di 25 mm intorno al sensore di sicurezza e all'attuatore.

- La distanza di montaggio fra due sistemi composti di sensore di sicurezza e attuatore deve essere di minimo 50 mm.

- Fissare il sensore di sicurezza e l'attuatore sul dispositivo di protezione in modo che non siano rimovibili.

- Per il montaggio del sensore di sicurezza e dell'attuatore, utilizzare solo viti in materiale non ferromagnetico (ad es. viti a testa svasata secondo DIN 963).



Per assicurare le viti di fissaggio contro la rimozione semplice, sono disponibili presso elobau dispositivi di sicurezza a brugola interna in PA:

N. d'ordine 351040 per viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762/M4 (precedentemente DIN 912).

- Si deve montare il sensore di sicurezza solo su una superficie piana. In caso contrario, possono verificarsi tensioni che rischiano di distruggere il sensore di sicurezza o cambiare le distanze di commutazione.

- Durante il montaggio del cavo di collegamento del sensore di sicurezza, occorre proteggerlo da possibili danneggiamenti meccanici.

- Durante il montaggio del sensore di sicurezza, attenersi alle esigenze della norma EN ISO 14119 relativa all'aggiramento del dispositivo di blocco. A seconda del modello e del livello di codificazione, possono essere necessarie misure aggiuntive.

- Durante il montaggio, attenersi inoltre alle esigenze della norma EN 60204-1, in particolare per quanto riguarda la corretta installazione. Durante l'installazione, si raccomanda di coprire il cavo del sensore di sicurezza.

10 Aggiustaggio

- Verificare il corretto funzionamento con l'ausilio di una delle unità autorizzate di valutazione della sicurezza.

- Le distanze di commutazione indicate valgono solo per il montaggio su materiale non ferromagnetico e senza tolleranza di montaggio o temperatura quando il sensore di sicurezza e l'attuatore sono montati parallelamente uno di fronte all'altro. Altre disposizioni possono modificare le distanze di commutazione (vedi Dati tecnici pagina 14).

11 Collegamento elettrico

- È ammesso realizzare il collegamento elettrico solo allo stato fuori tensione.

- Collegare il sensore di sicurezza in base i colori dei fili o all'assegnazione dei connettori (vedi Dati tecnici pagina 14).



Per i sensori di sicurezza con connettore di collegamento, dei set di cavi e connettori confezionabili sono reperibili direttamente presso elobau.



Il contatto di controllo non è un contatto di sicurezza. Non lo si deve integrare a circuiti di sicurezza.

- Non utilizzare il contatto di controllo per funzioni di segnalazione e controllo rilevanti per la sicurezza.

- In caso di collegamento in serie di sensori di sicurezza, vi è un rischio di mascheramento dei guasti ("fault masking", secondo EN ISO 14119). Questo può portare a una riduzione del livello di sicurezza raggiungibile (PL/SIL). Per il collegamento in serie dei sensori di sicurezza, utilizzare le interfacce per l'espansione degli ingressi di elobau (ad es. 363096K30).



Se vengono utilizzati più sensori di sicurezza con LED, la luminosità dei LED può diminuire con l'aumentare del numero di porte di protezione aperte.

12 Messa in servizio

Per la messa in servizio, accertare innanzitutto i punti seguenti:

- posizione e montaggio corretti e saldi del sensore di sicurezza e dell'attuatore,

- integrità del cavo,

- assenza di trucioli di ferro sul sensore di sicurezza e sull'attuatore.

Infine, sottoporre il sensore di sicurezza a prova per verificare che svolga correttamente la funzione di sicurezza in combinazione con l'unità di valutazione collegata.

13 Manutenzione

A condizione che il sensore di sicurezza sia montato correttamente ed utilizzato in modo conforme, non sono necessarie altre misure di manutenzione.

Un test funzionale manuale per rilevare un possibile accumulo di guasti deve essere eseguito in conformità alla norma ISO 14119 agli intervalli specificati di seguito:

- almeno ogni mese per PLe con categoria 3 o categoria 4 (secondo la ISO 13849-1) o SIL3 con HFT (tolleranza ai guasti hardware) = 1,

- almeno ogni 12 mesi per PLd con categoria 3 (secondo ISO 13849-1) o SIL2 con HFT (tolleranza ai guasti hardware) = 1.

Assicurarsi che il sistema di controllo della macchina richieda questi test agli intervalli richiesti, ad esempio tramite un display o una spia luminosa. Il sistema di controllo della macchina deve monitorare i test e arrestare la macchina se un test è stato omesso o non è riuscito.



Gli apparecchi danneggiati o difettosi devono essere sostituiti con ricambi originali!

14 Smontaggio

Smontare il sensore di sicurezza solo allo stato fuori tensione.

15 Smaltimento

Smaltire l'imballaggio e i pezzi usati in conformità con le disposizioni del Paese in cui l'apparecchio è installato.

16 Informazioni sulla data di fabbricazione



La data di fabbricazione è indicata sull'involucro del sensore nel formato "settimana di calendario/anno":

ad es. "49/23" = settimana 49 del calendario / anno 2023

ad es. "2024-W11" = settimana 11 del calendario / anno 2024

Sensor de seguridad serie 171...
Traducción del manual original de instrucciones
ES
Índice

1	Acerca de este manual de instrucciones	11
2	Uso conforme al previsto	11
3	Homologación	11
4	Indicaciones de seguridad	11
5	Advertencia de uso incorrecto	11
6	Exclusión de responsabilidad	12
7	Funcionamiento	12
8	Datos técnicos	12
9	Montaje	12
10	Ajuste	13
11	Conexión eléctrica	13
12	Puesta en servicio	13
13	Mantenimiento	13
14	Desmontaje	13
15	Eliminación	13
16	Información sobre la fecha de fabricación	13
	Declaración de conformidad	23

1 Acerca de este manual de instrucciones

Los siguientes sensores de seguridad son tipos básicos y se describen en estas instrucciones de servicio:

Plástico: 171271, 17126116, 17127118, 171562, 171571, 171271A0D, 171271A0E, 171271AA, 171271AM, 171271AY, 171271AY01, 171271AZ, 171571AA, 171V62, 171V62A0D, 171V62AY

Acero inoxidable: 171271V, 171271V05, 171271VY01, 171271VY03, 171271VZ, 171271W, 171V62V, 171V62VY, 171V62VY01, 171V62W

Para los tipos básicos, los cables más largos se etiquetan con una longitud adicional en metros (por ejemplo, 153270-10).

Los siguientes sensores de seguridad son tipos personalizados y se aplican las especificaciones técnicas de las respectivas hojas de datos:

17127106, 17127110, 17127116, 17127117, 17156201, 171262AFA, 171262V, 171262V03, 171262V06, 171262W, 171271A0D01, 171271AA01, 171271AT01, 171271AWD01, 171271V06, 171271VY02, 171V6201, 171V6202, 171V6203, 171V62A0D01, 171V62A0D02, 171V62A0F01, 171V62V01, 171V62V02

Para estos y otros tipos específicos, solicite también las hojas de datos a elobau.

Facilite estas instrucciones de servicio a las personas encargadas de llevar a cabo los trabajos de instalación, mantenimiento o reparación del producto. En caso de cesión o venta del producto, las presentes instrucciones de servicio deberán adjuntarse con el producto, al considerarse una parte constituyente del mismo. Por consiguiente, conserve las instrucciones de servicio durante toda la vida útil del producto en condiciones seguras y listas para su consulta en estado bien legible.

Significado de los símbolos empleados:


Advertencia

En caso de incumplimiento pueden producirse averías o fallos de funcionamiento.
En caso de incumplimiento, la consecuencia pueden ser lesiones físicas y/o daños materiales de la máquina.


Información

Identifica los accesorios disponibles e información adicional.

2 Uso conforme al previsto

Los sensores de seguridad, así como los actuadores sirven en combinación con las unidades de evaluación de seguridad elobau o con los controles de seguridad equivalentes exclusivamente para la monitorización de dispositivos de protección móviles y divisorias (véanse los Datos técnicos página 14).

El concepto global de la unidad de control, en la que viene integrado el sensor de seguridad, se debe validar de acuerdo con la norma DIN EN ISO 13849-2.

3 Homologación

Los siguientes tipos están homologados conforme a la certificación ANSI/UL 508 y CSA C22.2#14:



3079760
CONFORMS TO
ANSI/UL 508
CERTIFIED TO
CAN/CSA
C22.2#14

Plástico: 17126116, 171262AFA, 171271, 17127118, 171271A0D, 171271A0D01, 171271A0E, 171271AA, 171271AM, 171271AY, 171271AZ, 171V62, 171V6201, 171V62A0D, 171V62A0D01

Acero inoxidable: 171262V, 171271V, 171271VZ

No. Z10 020166 0060


4 Indicaciones de seguridad


- Asegúrese de que solo personal técnico debidamente formado y autorizado monte y ponga en marcha los sensores de seguridad.
- Instale y ponga en funcionamiento el aparato únicamente si ha leído y comprendido las instrucciones de servicio y esté familiarizado con las normas vigentes en materia de seguridad laboral y prevención de accidentes.
- Accionar el sensor de seguridad exclusivamente mediante el actuador correctamente montado en el dispositivo de protección. Se prohíbe el accionamiento mediante un electroimán de conexión de repuesto sin montar en el dispositivo de protección.
- Opere los sensores de seguridad únicamente en perfecto estado.
- Asegúrese de que los sensores de seguridad se cumplan estrictamente para la protección contra peligros.
- Asegúrese de que se cumplan las disposiciones de seguridad vigentes de la máquina correspondiente.
- Asegúrese de que se cumplan todas las leyes y reglamentos vigentes.
- En caso de conexión en serie de los sensores de seguridad, existe el riesgo de un enmascaramiento de errores ("fault masking", según EN ISO 14119). Esto puede dar lugar a una reducción del nivel de seguridad alcanzable (PL/SIL).
- En caso de observarse todas las indicaciones incluidas en las presentes instrucciones de servicio no constan riesgos residuales que puedan plantearse.

5 Advertencia de uso incorrecto


- En caso de utilización inapropiada o diferente a la prevista, o ante una manipulación de los sensores de seguridad, no pueden descartarse peligros para personas o daños materiales en partes de la instalación o máquina durante la utilización del mismo. Observe también las indicaciones pertinentes de la norma EN ISO 14119.
- Asegúrese, al usar los controles de seguridad no suministrados por elobau, que estos aparatos no causen ningún pico de corriente o tensión eléctrica superior a los datos eléctricos especificados en el sensor de seguridad. Los picos de corriente o tensión pueden ser generados, por ejemplo, por cargas capacitivas o inductivas.
- El sensor de seguridad no está protegido frente a cortocircuitos.
- La superación de los datos eléctricos del sensor de seguridad (p. ej., por un cableado incorrecto o por un cortocircuito), puede dañar el mismo de forma irreparable.
- El accionamiento del sensor de seguridad queda permitido solo dentro de las posibilidades de activación autorizadas (véanse los Datos técnicos página 14).
- Un accionamiento fuera de las posibilidades de activación aprobadas reduce la vida útil del sensor de seguridad.

6 Exclusión de responsabilidad

En caso de daños y fallos de funcionamiento que se produzcan por inobservancia de estas instrucciones de servicio, se declinará todo tipo de responsabilidad. Para aquellos daños derivados del uso de recambios o accesorios no autorizados por el fabricante, este declinará cualquier tipo de responsabilidad. Por motivos de seguridad, queda prohibido todo tipo de reparaciones, modificaciones y cambios arbitrarios, excluyéndose de este modo cualquier responsabilidad del fabricante por los daños resultantes.

7 Funcionamiento

Sensor de seguridad codificado magnéticamente y que se acciona sin contacto mediante un actuador codificado.





Tipo constructivo 4: bajo nivel de codificación según norma EN ISO 14119.



► Advertencia

- Para evitar la manipulación mediante actuadores de repuesto, no se deben guardar actuadores idénticos al alcance de la máquina.

Una unidad de evaluación de seguridad elobau o una unidad de evaluación de seguridad / control de seguridad equivalente evalúa el estado de conmutación del sensor de seguridad. Los sensores de seguridad sirven para las siguientes unidades de evaluación de seguridad elobau::

Sensor de seguridad ⁽⁶⁾		Unidad de control de seguridad						
		4621273E	470EFR2D..	470EFR3E..	471EFR2D..	471EFR3E..	485EP..	
Contacto NA / contacto NA (Solo contactos de trabajo)		171V62VY, 171V62VY01, 171V62A0D, 171V62AY, 171V62, 171V62W, 171V62V, 171562	-	(1) (3)	(2) (4)	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
Contacto NA / contacto NC (Solo contactos de trabajo)		171271AY, 171271A0D, 171271, 171271V, 171271W, 171271VY01, 171271VY03, 17127118, 171271V05, 171271AY01, 171271VY02, 171571	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4)
Contactos NA / contactos NC + LED (Solo contactos de trabajo)		171271A0E, 171271AM, 171271AZ, 171271AA, 171271VZ, 171571AA	(2) (4)	(1) (3)	-	(1) (3)	(2) (4)	(2) (4) (5)
Contacto NA / contacto NA (de 3 polos)		171262V, 171262W, 171262AFA	Bajo solicitud					

(1) hasta cat.3/PLd (DIN EN ISO 13849-1)

(2) hasta cat.4/PLe (DIN EN ISO 13849-1)

(3) hasta SIL2 (IEC / EN 61508)

(4) hasta SIL3 (IEC / EN 61508)

(5) Desactivar los impulsos de testado, detección de cortocircuito transversal por plausibilidad (comparación en cruz) de unidad de cierre/unidad de apertura en las entradas. Se recomienda la activación de la simultaneidad.

En caso de variantes de sensor diferentes, que no figuren aquí, el nivel de seguridad alcanzable es idéntico a los indicados más arriba, en función de la variante de contacto correspondiente del sensor (solo contactos de servicio).

8 Datos técnicos

Véase Datos técnicos página 14.

9 Montaje



► Advertencia

Una modificación de la clase de protección IP puede causar un fallo de funcionamiento del sensor de seguridad. Garantizar la protección IP del modo siguiente:

- Montar un cable de conexión de enchufe con descarga de tracción.
- Observar el par de apriete indicado por el fabricante del cable.
- Tras el montaje final, comprobar la unión atornillada y la descarga de tracción.

- Sensor de seguridad y actuador:

- no usar como tope,
- no colocar en lugares con campos magnéticos fuertes,
- no exponer a golpes o vibraciones fuertes, (véase Datos técnicos página 16)
- mantener alejados de virutas de hierro.

- El montaje del sensor de seguridad y del actuador correspondiente está permitido solo en estado sin paso de tensión eléctrica.
- Asegúrese de que coincidan las marcas del sensor de seguridad y del actuador.
- DieLa posición de montaje es libre. Eso sí, el sensor de seguridad y el actuador deben montarse paralelos, uno frente a otro.
- Tenga en cuenta las tolerancias de montaje especificadas y posibilidades de activación autorizadas.
- El sensor de seguridad es un interruptor de aproximación que no se monta a ras (según EN 60947-5-2). El sensor de seguridad y el actuador no deben colocarse sobre material ferromagnético. Cabe esperar que se produzcan cambios en las distancias de conmutación. Si, a pesar de todo, fuera necesario, deberá utilizarse una pieza intermedia o espaciador no magnético de, al menos, 8 mm de grosor. Además, se requiere una zona libre de 25 mm alrededor del sensor de seguridad y del actuador..
- La distancia de montaje entre los dos sistemas del sensor de seguridad y del actuador debe ser, como mínimo, de 50 mm.
- Sujete el sensor de seguridad y el actuador de manera fija en el dispositivo de protección.
- Para el montaje del sensor de seguridad y el actuador, emplee únicamente tornillos M4 con el lado inferior plano de la cabeza (por ejemplo, tornillos cilíndricos M4 ISO 4762). Par de apriete máx. 2 Nm. Deben emplearse tornillos de material que no sea ferromagnético (p. ej., latón).



Para evitar que los tornillos de fijación se suelten con facilidad, elobau dispone de fijaciones de hexágono interior de PA:

N.º de pedido 351040 para tornillos de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762/M4 (anteriormente DIN 912).

- El sensor de seguridad debe montarse solo en superficies planas, de lo contrario pueden producirse deformaciones que pueden dañar el sensor de seguridad o modificar las distancias de conmutación.
- La línea de conexión del sensor de seguridad debe tenderse protegida contra todo daño mecánico.
- Tenga en cuenta al montar el sensor de seguridad los requisitos de la norma EN ISO 14119 en relación al aliciente de poner en derivación el dispositivo de bloqueo. En función del tipo constructivo y el nivel de codificación pueden ser necesarias medidas adicionales.
- Considere además para el montaje los requisitos de la norma EN 60204-1, especialmente en relación al tendido adecuado. Recomendamos tender tapada la línea de entrada del sensor de seguridad.

10 Ajuste

- Compruebe el funcionamiento correcto siempre con una de las unidades de evaluación de seguridad autorizadas.
- Las distancias de conmutación indicadas solo son válidas en caso de montaje sobre material no ferromagnético y sin tolerancia de montaje o temperatura, cuando el sensor de seguridad y el actuador están montados en paralelo, uno frente a otro. Cualquier otra disposición puede provocar unas distancias de conmutación diferentes (véase Datos técnicos página 14).

11 Conexión eléctrica

- La conexión eléctrica solo está permitida en estado sin paso de tensión eléctrica.
- Conecte el sensor de seguridad de acuerdo con los colores de hilos de cable indicados o según la asignación de conectores (véase Datos técnicos página 14).



Para los sensores de seguridad con enchufe de conexión, se dispone de los juegos de cables adecuados y de los acoplamientos de enchufe confeccionables directamente en elobau.



El contacto de control no es ningún contacto de seguridad. Este no debe integrarse en el circuito de seguridad.

- No emplee el contacto de control para funciones de notificación y control relevantes para la seguridad.
- En caso de conexión en serie de los sensores de seguridad, existe el riesgo de un enmascaramiento de errores ("fault masking", según EN ISO 14119). Esto puede dar lugar a una reducción del nivel de seguridad alcanzable (PL/SIL). Para la conexión en serie de sensores de seguridad, utilice las interfaces para ampliación de entradas de elobau (p. ej. 363096K30).



Si se utilizan varios sensores de seguridad con diodo LED, la luminosidad de los diodos LED puede disminuir a medida que aumenta el número de puertas protectoras abiertas.

12 Puesta en servicio

Para la puesta en funcionamiento debe garantizar con antelación los siguientes puntos:

- sensor de seguridad y actuador montados en la posición correcta y de forma fija,
- estado perfecto de la línea de entrada,
- ausencia de virutas de hierro en el sensor de seguridad y el actuador.

A continuación, se debe validar el sensor de seguridad en relación a su funcionamiento correcto de seguridad en combinación con la unidad de evaluación conectada.

13 Mantenimiento

Si el sensor de seguridad se ha montado y se utiliza correctamente, entonces no se requieren medidas de mantenimiento.

Debe realizarse una prueba funcional manual para detectar una posible acumulación de fallos de conformidad con la norma ISO 14119 en los intervalos especificados a continuación:

- al menos mensualmente para PLe con categoría 3 o categoría 4 (según ISO 13849-1) o SIL3 con HFT (tolerancia a fallos de hardware) = 1,
- al menos cada 12 meses para PLd con categoría 3 (según ISO 13849-1) o SIL2 con HFT (tolerancia a fallos de hardware) = 1.

Asegúrese de que el sistema de control de la máquina solicite estas pruebas en los intervalos requeridos, por ejemplo, a través de una pantalla o una lámpara de señalización. El sistema de control de la máquina debe supervisar las pruebas y detener la máquina si se ha omitido o fallado una prueba.



Los aparatos dañados o defectuosos deben ser cambiados por piezas de repuesto originales.

14 Desmontaje

Desmante el sensor de seguridad únicamente en estado sin paso de tensión.






15 Eliminación

Eliminar el embalaje y las piezas desgastadas según las disposiciones del país en el que se va a instalar el aparato.

16 Información sobre la fecha de fabricación



La fecha de fabricación figura en la carcasa del sensor con el formato "semana natural/año":
por ejemplo, "49/23" = semana natural 49 / año 2023,
por ejemplo, "2024-W11" = semana natural 11 / año 2024

 Elektrische Daten	 Electrical data	 Caractéristiques électriques	 Dati elettrici	 Datos eléctricos	171...
Max. Schaltspannung ¹⁾	Max. Switching voltage ¹⁾	Tension de commutation max. ¹⁾	Tensione di commutazione max. ¹⁾	Tensión de conmutación máx. ¹⁾	28,8 V DC
Min. Schaltspannung - ohne LED - mit LED ²⁾	Min. Switching voltage - without LED - with LED ²⁾	Tension de commutation min. - sans LED - avec LED ²⁾	Tensione di commutazione min. - senza LED - con LED ²⁾	Tensión de conmutación min. - sin LED - con LED ²⁾	0 V DC 2,7 V DC
Max. Schaltstrom - für alle Varianten: - für Varianten mit LED:	Max. switching current - For all types: - For LED types:	Courant de commutation max. - Pour tous les types : - Pour types LED :	Corrente di commutazione max. - Per tutti i tipi: - Per tipi LED:	Corriente de conmutación máx. - Para todos los tipos: - Para tipos LED:	100 mA 20 mA
Max. Leitungslänge	Max. Cable length	Longueur de câble max.	Max. Lunghezza del cavo	Máx. Longitud del cable	30 m
Vorwiderstand Sicherheits- und Kontrollkontakt	Series resistor safety and control contact	Résistance protectrice contact de sécurité et de contrôle	Resistenza di polarizzazione contatto di sicurezza e di controllo	Resistencia previa del contacto de control y seguridad	22 Ω (0,25 W)
Max. Schaltfrequenz	Max. frequency of operating cycles	Fréquence de commutation max.	Frequenza max. di commutazione	Frecuencia de conmutación máx.	5 Hz
Max. Bemessungsisolationsspannung U _i	Max. rated insulation voltage U _i	Tension d'isolement assignée max. U _i	Tensione di isolamento max ammissibile U _i	Tensión de aislamiento de diseño máx. U _i	75 V DC / 50 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	Rated impulse withstand voltage U _{imp}	Résistance à la tension de choc U _{imp}	Resistenza alla tensione d'urto di misurazione U _{imp}	Resistencia de diseño a las sobretensiones U _{imp}	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	Degree of pollution	Degré de pollution	Grado di sporramento	Grado de suciedad	3
Gebrauchskategorie	Usage category	Catégorie d'utilisation	Categoria d'utilizzo	Categoría de uso	DC 12

¹⁾ Der Sicherheitssensor muss mit einem SELV/PELV-Netzteil direkt bzw. indirekt versorgt werden.
²⁾ Gültig für Varianten mit LED: Schaltspannung der LED kann in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur variieren. Max. Strom darf nicht überschritten werden.






¹⁾ The safety sensor must be supplied directly or indirectly to a SELV / PELV power supply unit.
²⁾ Valid for variants with LED: The switching voltage of the LED may vary depending on the ambient temperature. Max. Max. current must not be exceeded.

¹⁾ Le détecteur de sécurité doit être alimenté de manière directe ou indirecte via un bloc d'alimentation SELV/PELV.
²⁾ Valable pour les variantes avec LED : la tension de commutation de la LED peut varier en fonction de la température ambiante. Le courant max. Le courant maximal ne doit pas être dépassé.

¹⁾ Il sensore di sicurezza deve essere alimentato direttamente o indirettamente con un alimentatore SELV/PELV.
²⁾ Valido per le varianti con LED: la tensione di commutazione del LED può variare a seconda della temperatura ambiente. Corrente massima La corrente massima non deve essere superata.

¹⁾ El sensor de seguridad debe recibir la alimentación directa o indirectamente de una fuente de alimentación SELV/PELV.
²⁾ Válido para variantes con LED: La tensión de conmutación del LED puede variar en función de la temperatura ambiente. Máx. No debe superarse la corriente máxima.

Betätiger Standard Standard actuator Actionneur standard Attuatore standard Actuador estándar	Betätiger Verstärkt für größeren Schaltabstand Amplified actuator for larger switching distance Actionneur renforcé pour un écart de commutation plus important Attuatore potenziato per distanze di commutazione maggiori Actuador reforzado para mayores intervalos de conexión
30420000	30420000S
30420000V	30420000VS
30420000VH	30420000SH

 Schaltabstände für Betätiger Standard/ Betätiger Verstärkt für größeren Schaltabstand	 Switching distances for actuator standard/ Amplified actuator for greater switching distance	 Écarts de commutation pour actionneur standard/ Actionneur renforcé pour écart de commutation plus important	 Distanze di commutazione per attuatore standard / Attuatore potenziato per distanze di commutazione maggiori	 Intervalos de conexión para actuadores estándar/ Actuador reforzado para mayores intervalos de conexión	171...
Schaltabstände für sichere Schaltfunktion in mm (Sicherheitssensor)	Operating distances for a reliable switching function in mm (safety sensor)	Écarts de commutation pour une fonction de commutation sûre en mm (détecteur de sécurité)	Distanze di commutazione per una funzione di commutazione sicura in mm (sensore di sicurezza)	Intervalos de conexión para una función de conexión segura en mm (sensor de seguridad)	siehe nachfolgende Tabelle See the table below Voir tableau suivant cfr. tabella seguente Ver la tabla siguiente
Gemäß EN 60947-5-3:2013	According to EN 60947-5-3:2013	Selon EN 60947-5-3:2013	A norma EN 60947-5-3:2013	Según EN 60947-5-3:2013	
Bei Ausnutzung aller Temperatur- bzw. Versatztoleranzen kann es zu Abweichungen von den angegebenen Werten kommen.	Deviations from the given values may occur when making use of all temperature and offset tolerances.	En cas d'exploitation de toutes les tolérances de température et de décalage, des écarts par rapport aux valeurs indiquées peuvent survenir.	Qualora tutte le tolleranze di temperatura e di spostamento non vengano rispettate è possibile si verifichino delle divergenze rispetto ai valori indicati.	En caso de aprovechamiento de todas las tolerancias de temperatura o de desplazamiento pueden originarse desviaciones respecto a los valores especificados.	
Wiederholgenauigkeit [R]	Repeat accuracy [R]	Reproductibilité [R]	Ripetibilità [R]	Precisión de repetición [R]	< 0,2 mm
Hysterese [H] - Standard - Verstärkt)	Differential travel [H] - standard - reinforced)	Course différentielle [H] - Standard - Renforcée	Isteresi [H] - Standard - Potenziata	Histéresis [H] - estándar - reforzado	1,5 mm 2,5 mm

Schaltabstände für Ansteuerungsrichtung A / Switching distances for control direction A / Écarts de commutation pour le sens d'actionnement A / Distanze di commutazione per direzione di comando A / Intervalos de conexión para la dirección de conexión A

Betätiger / Actuator / Actionneurs / Attuatore / Actuador	171V62..			171262..			171271			171271VZ			171562			171571..			171271VY02			17127118		
	S _{0min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0min}	S _{ao}	S _{ar}	S _{0min}	S _{ao}	S _{ar}
304 200 00/..V/..H	0,5	4	16	0,5	3	16	0,5	4	16	0,5	4	17	0,5	4	18	0,5	4	15	0,5	4	12	3	7	23
304 200 00 S/..VS/..SH	3	7	20	3	7	20	3	7	23	3	7	23	0,5	6	21	0,5	6	20	3	6	20	5	10	28

S_{0min} = Mindestschaltabstand / Minimum switching distance / Distance de connexion min. / Distanza minima di commutazione / distancia de conexión mínima [mm]

S_{ao} = gesicherter Schaltabstand / Assured switching distance / Distance de connexion de sécurité / Distanza di commutazione assicurata / distancia de conexión [mm]

S_{ar} = gesicherter Ausschaltabstand / Assured switch-off distance / Distance de déconnexion de sécurité / Distanza di spegnimento assicurata / distancia de desconexión asegurada [mm]



► Information / Information / Information / Informazione / Información






DE: Die hier angegebenen Schaltabstände beziehen sich auf die Montage ohne Versatz.

EN: The operating distances specified here refer to assembly without offset.

FR: Les écarts de commutation indiqués ici se réfèrent au montage sans décalage.

IT: Le distanze di commutazione qui indicate si riferiscono al montaggio senza spostamento.

ES: Los intervalos de conexión aquí indicados hacen referencia al montaje sin desplazamiento.

 Umweltdaten	 Environmental data	 Données environnementales	 Dati ambientali	 Datos ambientales	171...
Umgebungstemperatur (Anschlussleitung fest verlegt) - Für alle Typen: - Für 171571AA:	Ambient temperature (connection cable in a fixed position) - For all types: - For 171571AA:	Température ambiante (câble de raccordement posé à demeure) - Pour tous les types : - Pour 171571AA:	Temperatura ambiente (linea di collegamento montata fissa) - Per tutti i tipi: - Per 171571AA:	Temperatura ambiente (cable de conexión fijo) - Para todos los tipos: - Para 171571AA:	-25 °C...+75 °C -25 °C...+85 °C
Lager- und Transporttemperatur - Für alle Typen: - Für 171571AA:	Storage and transport temperature - For all types: - For 171571AA:	Température d'entreposage et de transport - Pour tous les types : - Pour 171571AA :	Temperatura di conservazione e di trasporto - Per tutti i tipi: - Per 171571AA:	Temperatura de almacenamiento y transporte - Para todos los tipos: - Para 171571AA:	-25 °C...+75 °C -25 °C...+85 °C
Schockfestigkeit	Shock-resistance	Résistance aux chocs	Resistenza agli urti	Resistencia a choques	30 g / 11 ms
Schwingungsfestigkeit nach EN 60947-5-2	Vibration resistance according to EN 60947-5-2	Résistance dynamique conforme EN 60947-5-2	Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60947-5-2	Resistencia a oscilaciones según EN 60947-5-2	10 Hz ... 55 Hz
Amplitude	Amplitude	Amplitude	Ampiezza	Amplitud	1 mm
Schutzart gemäß	Protection class in accordance with	Type de protection conforme	Grado di protezione secondo	Tipo de protección según	EN 60529 ³⁾
171262AFA, 171V62A0D, 171271A0D, 171271A0E, 171271AM					IP 65
171271, 171271AA, 17127118, 171271AY, 171271AY01, 171271AZ, 171271VY01, 171271VZ, 171271A0E, 171271AM, 171562, 171571, 171571AA, 171V62					IP 67
171271V05, 171271V06, 171271VY02, 171271VY03, 171V62VY01					IP 68
171V62V, 171V62W					IP 68 5 bar
Schutzart gemäß	Protection class in accordance with	Type de protection conforme	Grado di protezione secondo	Tipo de protección según	ISO 20653 ³⁾
171271V, 171271W, 171V62V, 171V62W					IP 6K9K






³⁾ Sicherheitsensor mit M8-Stecker/ M12-Stecker (geschraubt) in Verbindung mit geeignetem Gegenstecker.






³⁾ Safety sensor with M8 plug /M12 plug (screwed) in combination with suitable counter-connector.

³⁾ Détecteur de sécurité avec connecteur M8/connecteur M12 (vissé) en liaison avec un connecteur de genres approprié.

³⁾ Sensore di sicurezza con commutatore M8/commutatore M12 (avvitato) in associazione con un idoneo commutatore di contrasto.

³⁾ Sensor de seguridad con conector M8/M12 (roscado) en combinación con conector opuesto correcto.

 Mechanische Daten	 Mechanical specifications	 Caractéristiques mécaniques	 Dati meccanici	 Datos mecánicos	171...
Masse mit 1 m Anschlussleitung - Kunststofftypen (PBT): - Edelmetalltypen:	Earth with 1 m connection cable - Plastic types (PBT): - Stainless steel types:	Poids avec câble de raccordement de 1 m - Types de plastique (PBT) : - Types d'acier inoxydable :	Massa con cavo di collegamento da 1 m - Tipi di plastica (PBT): - Tipi di acciaio inox:	Peso con cable de conexión de 1 m - Modelos de plástico (PBT): - Modelos de acero inoxidable:	60 g 100 g
Masse mit Anschlussstecker - Kunststofftypen (PBT): - Edelmetalltypen:	Earth with connecting plug - Plastic types (PBT): - Stainless steel types:	Poids avec fiche de raccordement - Types de plastique (PBT): - Types d'acier inoxydable:	Terra con connettore di collegamento - Tipi di plastica (PBT): - Tipi di acciaio inox:	Peso con enchufe de conexión - Modelos de plástico (PBT) - Modelos de acero inoxidable	25 g 80 g
Masse Betätiger: - Kunststoff - Edelmetall	Ground of actuator: - Plastic - Stainless steel	Poids de l'actionneur : - Plastique - Acier inoxydable	Massa attuatore: - plastica - acciaio inox	Peso del actuador: - Plástico - Acero inoxidable	35 g 80 g
Anzugsdrehmoment max. Befestigungsmutter: - Kunststoff (PBT): - Edelmetall:	Max. tightening torque Fastening nut - Plastic (PBT): - Stainless steel:	Couple de serrage max. Erou de fixation - Plastique (PBT): - Acier inoxydable:	Coppia max Dado di fissaggio - Plastica (PBT): - Acciaio inox:	Par de apriete máx. Tuerca de fijación - Plástico (PBT): - Acero inoxidable:	10 Nm 50 Nm
Anzugsdrehmoment max. Befestigungsschraube Betätiger	Max. tightening torque head screws	Couple de serrage max. vis de fixation actionneur	Coppia di fissaggio max vite di fissaggio attuatore	Par de apriete máx. tornillo de fijación actuador	2 Nm

 Sicherheitstechnische Kenndaten	 Safety parameters	 Caractéristiques de sécurité technique	 Dati caratteristici di tecnica di sicurezza	 Datos técnicos de seguridad	171...
B _{10d} nach EN ISO 13849-1: ≤ 20 % Kontaktlast ≤ 20 mA	B _{10d} according to EN ISO 13849-1 ≤ 20 % contact load ≤ 20 mA	B _{10d} selon EN ISO 13849-1 ≤ 20 % de charge électrique ≤ 20 mA	B _{10d} secondo EN ISO 13849-1 ≤ 20 % di carico contatto ≤ 20 mA	B _{10d} según EN ISO 13849-1 ≤ 20 % de carga de contacto ≤ 20 mA	20.000.000 ⁵⁾
B _{10d} nach EN ISO 13849-1: > 20 % Kontaktlast > 20 mA	B _{10d} according to EN ISO 13849-1 > 20 % contact load > 20 mA	B _{10d} selon EN ISO 13849-1 > 20 % de charge électrique > 20 mA	B _{10d} secondo EN ISO 13849-1 > 20 % di carico contatto > 20 mA	B _{10d} según EN ISO 13849-1 > 20 % de carga de contacto > 20 mA	4.000.000 ⁵⁾
Gebrauchsdauer in Jahren	Mission Time in years	Durée d'utilisation en années	Durata di utilizzo in anni	Vida útil en años	20
Ein einzelner Sicherheits- sensor ist einsetzbar bis ⁴⁾⁵⁾	An individual sensor can be used up to ⁴⁾⁵⁾	Un seul détecteur de sécurité peut être utilisé jusqu'à ⁴⁾⁵⁾	Un singolo sensore di sicurezza può essere impiegato fino a ⁴⁾⁵⁾	Un único sensor de seguridad se puede utilizar hasta ⁴⁾⁵⁾	PL e (EN ISO 13849-1) SIL 3 (IEC/ EN 61508)

⁴⁾ Zugrundegelegte
Schaltfrequenz bei Ermittlung
des B_{10d}-Wertes: 120 s.

⁴⁾ Switching frequency used as a
basis for determining the B_{10d}
value: 120 s.

⁴⁾ Fréquence de commutation
utilisée pour déterminer la
valeur B_{10d} : 120 s.

⁴⁾ Frequenza di commutazione
utilizzata come base per la
determinazione del valore B_{10d}:
120 s.

⁴⁾ Frecuencia de conmutación
utilizada como base para
determinar el valor B_{10d}:
120 s.

$$MTTF_d = \frac{B_{10d}}{0,1 \times n_{op}} \quad n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{op} \times 3600s/h}{t_{cycle}}$$

⁵⁾ Hierzu sind mindestens
folgende Maßnahmen
erforderlich:
- Querschlusserkennung durch
unterschiedliche Potentiale
oder gepulste Signale
- zweikanalige Struktur (siehe
EN ISO 13849-1:2023)
- weitere Hinweise (siehe
EN ISO 13849-2:2012)

⁵⁾ For this purpose, the following
measures are required at
minimum:
- Short circuit detection through
differing voltages or pulsed
signals
- Two-channel structure (see
EN ISO 13849-1:2015)
- Additional information (see
EN ISO 13849-2:2012)

⁵⁾ Pour ce faire, il convient au
moins d'observer les mesures
suivantes :
- Détection de court-circuit
transversal par différents
potentiels ou signaux pulsés
- Structure à deux canaux
(voir EN ISO 13849-1:2015)
- Remarques
supplémentaires (voir
EN ISO 13849-2:2012)

⁵⁾ A tale scopo, sono necessarie
almeno le seguenti misure:
- rilevamento di cortocircuito
trasversale tramite potenziali
diversi o segnali a impulsi
- struttura a due canali (vedere
EN ISO 13849-1:2015)
- ulteriori avvertenze (vedere
EN ISO 13849-2:2012)

⁵⁾ Para ello, es necesario
tomar las medidas siguientes
como mínimo:
- Detección de derivación
mediante distintos
potenciales o señales
pulsadas
- Estructura de dos canales
(ver EN ISO 13849-1:2015)
- Otras indicaciones (véase
EN ISO 13849-2:2012)

*Eine Querschlusserkennung
zwischen den Kanälen ist bei
Sensoren in Dreileitertechnik,
aufgrund des gemeinsamen
Potentials, nicht möglich.*

*Cross-circuit detection between
the channels is not possible with
sensors in three-wire technology
due to the common potential.*

*Une détection de court-circuit
transversal entre les canaux
n'est pas possible pour les
détecteurs à trois
conducteurs, en raison du
potentiel commun.*

*Il rilevamento del cortocircuito
trasversale tra i canali non è
possibile con sensori a tre fili a
causa del potenziale comune.*

*La detección de circuitos
cruzados entre los canales no
es posible con sensores de
tres conductores debido al
potencial común.*

*Die Reaktionszeit der
Sensorkontakte beträgt max.
1 ms. Wir empfehlen die
Gleichzeitigkeitsüberwachung
in der angeschlossenen
Sicherheitssteuerung für die
Sensorkontakte zu aktivieren.*


*The response time of the sensor
contacts is max. 1 ms. We
recommend activating
simultaneity monitoring in the
connected safety controller for the
sensor contacts.*

*Le temps de réaction des
contacts des capteurs est de
1 ms maximum. Nous
recommandons d'activer la
surveillance de la simultanéité
dans le système de
commande de sécurité
raccordé pour les contacts
des capteurs.*

*Il tempo di risposta dei contatti
del sensore è di 1 ms al
massimo. Si consiglia di attivare
il monitoraggio della
simultaneità nel controllore di
sicurezza collegato per i contatti
del sensore.*

*El tiempo de respuesta de los
contactos del sensor es de
1 ms como máximo.
Recomendamos activar el
control de simultaneidad en el
controlador de seguridad
conectado para los contactos
del sensor.*

Ansteuerungsrichtung A / Control direction A / Sens d'actionnement A / Direzione di comando A / Dirección de conexión A



Seitliche Ansteuerungsrichtung / Lateral control direction / Sens d'actionnement latéral / Direzione di comando laterale / Dirección de conexión lateral

B

C

i **DE:** Schaltpunkte der weiteren Ansteuerungsarten B / C auf Anfrage.
EN: Switching points for other control options B / C on request.
FR: Points de commutation des autres types B / C d'actionnement sur demande.
IT: Punti di commutazione degli altri tipi di comando B / C su richiesta.
ES: Puntos de conexión del resto de tipos de conexión B / C bajo demanda.

Einbautoleranzen / Installation tolerances / Écarts de position / Tolleranze di montaggio / Tolerancias de montaje

**Versatz
Offset
Décalage
Spostamento
Desplazamiento**






**Versatz
Offset
Décalage
Spostamento
Desplazamiento**

Anschlussarten und Kontakttypen / Connection types and contact types / Types de raccordement et types de contact / Tipi di collegamento e tipi di contatto / Tipos de conexión y de contactos

Gehäuse PBT / PBT housing / Boîtier PBT / Alloggiamento PBT / Carcasa PBT																
Sensor Sensor Capteur Sensore Sensor	171V62A0D	171V62AY	171271AY	171271A0D	171271AY01	171271A0E	171271AM	171271AZ	171V62	171271	17127118	171271AA	171562	171571	171571AA	171262AFA
Anschlussart Connection type Type de raccordement Tipo di collegamento Tipo de conexión	5, d, k	6, e, l	6, e, l	5, d, k	6, e, l	5, d, k	9, f, m	6, e, l	1, a	1, a	1, a	1, a	2, a	2, a	2, a	12, d, n
Kontakttyp Contact type Type de contact Tipo di contatto Tipo de contacto	A	A	B	B	B	C	C	C	D	E	E	F	G	H	K	L
Maßbild Dimensional drawing Plan dimensionnel Disegno dimensionale Dibujo acotado	I	I	I	I	III	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I







Gehäuse Edelstahl / Stainless steel housing / Boîtier acier inoxydable / Alloggiamento in acciaio inox / Carcasa de acero inoxidable														
Sensor Sensor Capteur Sensore Sensor	171V62VY	171V62VY01	171271VY01	171271VY03	171271VY02	171271VZ	171V62W	171V62V	171271V	171271W	171271V05	171262V	171262W	
Anschlussart Connection type Type de raccordement Tipo di collegamento Tipo de conexión	7, g, l	8, h, l	7, g, l	8, h, l	8, h, l	8, h, l	4, c	3, b	3, b	4, c	13, b	10, b	11, c	
Kontakttyp Contact type Type de contact Tipo di contatto Tipo de contacto	A	A	B	B	B	C	D	D	E	E	E	M	M	
Maßbild Dimensional drawing Plan dimensionnel Disegno dimensionale Dibujo acotado	II	IV	II	IV	IV	II	II	II	II	II	II	II	II	

Anschlussart / Connection type / Type de raccordement / Tipo di collegamento / Tipo de conexión







	 DE	 EN	 FR	 IT	 ES	171...
1	LIYY-Leitung	LIYY-cable	Cable LIYY	Cavo LIYY	Cable LIYY	4x0,25 mm ²
2	LIYY-Leitung	LIYY-cable	Cable LIYY	Cavo LIYY	Cable LIYY	6x0,22 mm ²
3	Kunststoff-Verschraubung und LIYY-Leitung	Plastic cable gland and LIYY cable	Vissage en plastique et câble LIYY	Pressacavo in plastica e linea LIYY	Racor de plástico y cable LIYY	4x0,25 mm ²
4	Edelstahl-Verschraubung und LIYY-Leitung	Stainless steel cable gland and LIYY cable	Vissage en acier inoxydable et câble LIYY	Pressacavo in acciaio inox e linea LIYY	Racor de acero inoxidable y cable LIYY	4x0,25 mm ²
5	Stecker 4-polig, Metall	Plug, 4-pin, metal	Connecteur 4 pôles, métal	Connettore quadripolare, metallo	Conector de 4 polos, metal	M8x1
6	Stecker 4-polig, Kunststoff	Plug, 4-pin, plastic	Connecteur 4 pôles, plastique	Connettore quadripolare, plastico	Conector de 4 polos, plástico	M12x1
7	Stecker 4-polig, Messing vernickelt	Plug, 4-pin, nickel-plated brass	Connecteur 4 pôles, laiton nickelé	Connettore quadripolare, ottone nichelato	Conector de 4 polos, latón niquelado	M12x1
8	Stecker 4-polig, Edelstahl	Plug, 4-pin, stainless steel	Connecteur 4 pôles, acier inoxydable	Connettore quadripolare, acciaio inox	Conector de 4 polos, acero inoxidable	M12x1
9	Stecker 4-polig	Plug, 4-pin	Connecteur 4 pôles	Connettore quadripolare	Conector de 4 polos	Torson
10	Kunststoff-Verschraubung und LIYY-Leitung	Plastic cable gland and LIYY cable	Vissage en plastique et câble LIYY	Pressacavo in plastica e linea LIYY	Racor de plástico y cable LIYY	3x0,25 mm ²
11	Edelstahl-Verschraubung und LIYY-Leitung	Stainless steel cable gland and LIYY cable	Vissage en acier inoxydable et câble LIYY	Pressacavo in acciaio inox e linea LIYY	Racor de acero inoxidable y cable LIYY	3x0,25 mm ²
12	Stecker 3-polig, Metall	Plug, 3-pin, metal	Connecteur 3 pôles, métal	Connettore tripolare, metallo	Conector de 3 polos, metal	M8x1
13	Kunststoff-Verschraubung und LIY11Y-Leitung	Plastic cable gland and LIY11Y cable	Vissage en plastique et câble LIY11Y	Pressacavo in plastica e linea LIY11Y	Racor de plástico y cable LIY11Y	4x0,25 mm ²

171... classic line












Anschlussbild / Connection diagram / Schéma de branchement / Schema di collegamento / Esquema de conexión

a	b	c	d	e	f
Kabelabgang Cable outlet Sortie de câble Uscita del cavo Salida de cable	Kunststoffverschraubung Plastic cable gland Vissage plastique Pressacavo in plastica Racor de plástico	Edelstahlverschraubung Stainless steel cable gland Vissage en acier inoxydable Pressacavo in acciaio inox Racor de acero inoxidable	M8-Stecker aussermittig PBT-Sensoren M8 plug off-centre PBT sensors Connecteur M8 excentré détecteurs PBT Sensori PBT decentrati con connettore M8 Conector M8 excéntrico con sensores PBT	M12-Stecker aussermittig PBT-Sensoren M12 plug off-centre PBT sensors Connecteur M12 excentré détecteurs PBT Sensori PBT decentrati con connettore M12 Conector M12 excéntrico con sensores PBT	Torson-Stecker Torson plug Connecteur Torson Connettore Torson Conector Torson
					

elobau

g	h	k	l	m	n
M12-Stecker mittig mit Mutter VA-Sensoren M12 plug centred with nut VA sensors Connecteur M12 au centre avec écrou détecteurs VA Connettore M12 al centro con dado, sensori VA Conector M12 centrado con sensores VA de tuerca	M12-Stecker mittig ohne Mutter VA-Sensoren M12 plug centred without nut VA sensors Connecteur M12 au centre sans écrou détecteurs VA Connettore M12 al centro senza dado, sensori VA Conector M12 centrado sin sensores VA de tuerca	Steckerbild M8 4-polig Plug diagram M8 4-pin Connecteur M8 4 pôles Schema connettore M8 quadripolare Esquema de conectores M8 de 4 polos	Steckerbild M12 4-polig Plug diagram M12 4-pin Connecteur M12 4 pôles Schema connettore M12 quadripolare Esquema de conectores M12 de 4 polos	Steckerbild Torson Plug diagram Torson Connecteur Torson Schema connettore Torson Esquema de conectores Torson	Steckerbild M8 3-polig Plug diagram M8 3-pin Connecteur M8 3 pôles Schema connettore M8 tripolare Esquema de conectores M8 de 3 polos
					

Kontakttyp / Contact type / Type de contact / Tipo di contatto / Tipo de contacto

A	B	C	D	E	F
					
G	H	K	L	M	
					



► Information / Information / Information / Informazione / Información

DE:

Alle Sicherheitssensorkontakte sind in unbetätigtem Zustand dargestellt. (Schutztür offen). Bei Kontakttypen mit LED leuchtet LED in unbetätigtem Zustand rot (Schutztür offen).

EN:

All safety sensor contacts are presented in a deactivated state (open protective door). For contact types with LED, the LED lights up red when not actuated (safety gate open).

FR:





Tous les contacts des détecteurs de sécurité sont représentés à l'état non actionné (porte de sécurité ouverte). Pour les types de contact avec LED, la LED s'allume en rouge à l'état non actionné (porte de protection ouverte).

IT:

Tutti i contatti del sensore di sicurezza sono rappresentati in stato non azionato (porta protettiva aperta). Per i tipi di contatto con LED, il LED si illumina di rosso quando non viene azionato (cancello di sicurezza aperto).

ES:

Todos los contactos de sensores de seguridad están representados sin activar (puerta de protección abierta). En los tipos de contacto con LED, el LED se ilumina en rojo cuando no está accionado (puerta protectora abierta).



elobau GmbH & Co. KG
 Zeppelinstraße 44
 88299 Leutkirch
www.elobau.com

elobau 

sustainable solutions

EU-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity



Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt aufgrund der Konzipierung und Bauart den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der unten genannten EU-Richtlinien entspricht.

Hereby we officially validate that the below listed component comply with the requirements of the following European Directive because of their design and construction:

Bezeichnung des Produkts:

Name of component:

Sicherheitssensor „Classic Line“ mit Betätiger

Safety Sensor „Classic Line“ with actuator

Beschreibung des Produkts:

Description of component:

magnetisch wirkender Sicherheitssensor mit Betätiger zur Überwachung von beweglich trennenden Schutzeinrichtungen in Verbindung mit einer Sicherheitsauswerteeinheit der Firma elobau oder eine vergleichbare Sicherheitsauswerteeinheit, die mindestens den Anforderungen der EN ISO 13849-1 oder der EN 62061 genügt.

coded magnetically acting safety sensor with actuator for monitoring movable safety guards

Combined with Safety Control Units by elobau or any comparable Safety Control Unit that minimum complies with the requirements of EN ISO 13849-1 or of EN 62061

elobau Artikel-Nr.:

elobau PN:

siehe anhängende Liste

see attached listing

einschlägige EU-Richtlinien:

Relevant EC-Directives:

Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Machinery Directive 2006/42/EC

harmonisierte Standards:

harmonized standards:

EN ISO 13849-1:2023

EN ISO 13849-2:2012

EN 60947-5-3:2013

EN ISO 14119:2013 (in Teilen - in parts)

nicht harmonisierte Standards:

not harmonized standards:

EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013/AC:2019-02

DIN EN 61326-3-1:2018 (in Verbindung mit einer Sicherheitsauswerteeinheit)

Die CE-Kennzeichnung von Sensor und Betätiger hat nur in kombinierter Anwendung Gültigkeit.

The CE marking of sensor and actuator is only valid in combined use.

DocuSigned by:



CE08E8D364D2481

Leutkirch, 18.02.2025

Sandrina Kratzer

CE-Beauftragte / EC authorized Representative

Dokumentation-Bevollmächtigte / Documentation Representative

Änderungsindex: K

Modification Index:

998H0002K0002

Anhang:

Annex

Artikel im Kunststoffgehäuse Item in plastic case		Artikel im Edelstahlgehäuse Item in stainless steel case	Betätiger actuator
17127106	171562-x	171271V	30420000V
17127110	17156201	171271V06	30420000VH
17127116	171V6201	171271VY01	30420000VS
17127117-x	171V6202	171271VY03	30420000SH
17127118-x	171V62A0D01	171271VY02	30420000
171271A0D	171V62A0D02	171271VZ	30420000S
171271A0D01	171V62A0D	171271W	30420000VH01
171271A0DPC	171V62A0DPC	171V62V01	30420000SPC
171271A0E	171V62A0F01	171V62V-x	30420000PC
171271AA-x	171V62AY	171V62W-x	
171271AA01	171V62-xx		
171271AM	171V62V02		
171271AWD01	171V62PC-x		
171271AY			
171271AY01			
171271AZ			
171271V05-xx			
171271-xx			
171271PC-x			
171571-x			
171571AA-x			